



thermoport® – Conteneur de transport d'aliments



Les illustrations montrent des exemples d'équipement avec des modules qui ne sont pas nécessairement compris dans les fournitures.



Tenir compte de la notice d'utilisation
Traduction de la notice d'utilisation original

TÉLÉCHARGEMENT : MODES D'EMPLOI

Code QR plaque signalétique



FR

Dernière mise à jour : 2021-04-14

Rieber

The mobile kitchen company.

Rieber Professional. Nos solutions vous apportent non seulement qualité et sécurité, mais surtout un rendement énergétique et une rentabilité élevées.

CHECK HACCP – En matière de documentation HACCP, la plate-forme CHECK CLOUD vous propose CHECK HACCP, un système d'enregistrement numérique de la température simple, fiable et transparent.

En outre, d'autres fonctionnalités numériques sont disponibles pour la gestion de l'hygiène et des services. La réponse numérique et automatisée aux notes éparpillées du système analogique.



Table des matières

1	Historique des révisions	4
2	Observations importantes	4
2.1	Les composants des documents techniques	4
2.2	Emploi du manuel d'utilisation.....	5
2.3	Conventions de mise en forme	6
2.4	Présentation des consignes de sécurité.....	6
2.5	Conseils de sélection du TP adapté à vos besoins spécifiques	7
3	Consignes de sécurité	8
3.1	Comportements de base.....	8
3.2	Concernant l'utilisation des appareils électriques.....	8
3.3	Obligations de l'exploitant	9
3.4	Exigences relatives à la qualification du personnel	10
3.5	Mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel	10
3.6	Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil.....	11
3.6.1	Risques lors du transport	11
3.6.2	Risques de nature électrique.....	13
3.6.3	Risques de brûlure et d'ébouillement	13
3.6.4	Risques en cas de manipulation inappropriée.....	14
3.6.5	Danger d'étouffement.....	14
3.6.6	Avertissements concernant l'utilisation d'appareils par des enfants	14
3.6.7	Dispositifs de contrôle et de sécurité	15
3.6.8	Notez le marquage du produit et tenez-en compte.....	16
3.7	Réglementations à respecter	17
3.8	Comportement à adopter en cas d'urgence	17
4	Destination du produit	18
5	Description de l'appareil	20
5.1	Dénomination.....	20
5.2	Caractéristiques techniques.....	21
5.2.1	Caractéristiques générales.....	21
5.2.2	TP 3000 U chauffant, ainsi que TP 3000, (en acier inoxydable).....	27
5.2.3	TP 2000 U chauffant, ainsi que TP 2000, (en acier inoxydable).....	28
5.2.4	TP 3000 hybride chaud/froid actif et chaud/froid passif, (en acier inoxydable)	29
5.2.5	TP 1600 DU chauffant et TP 1600 U chauffant et TP 1600, (en acier inoxydable)	30
5.2.6	TP 1400 U chauffant, ainsi que TP 1400, (en acier inoxydable)	31
5.2.7	TP 1000 DU et TP 1000 H et TP 1000 N, (en acier inoxydable).....	32
5.2.8	TP 105 L, (en acier inoxydable)	33
5.2.9	TP réfrigéré de manière active, (mobile, en acier inoxydable).....	34
5.2.10	TP 6000 Maxi pour les banquets, (mobile, en plastique)	36

5.2.11	TP 6000 KB chauffant et TP 6000 K, (en plastique)	38
5.2.12	TP 4.0 1000 KB à circulation d'air et TP 1000 K, (en plastique)	39
5.2.13	TP 1000 K cool, (en plastique)	40
5.2.14	TP 600 KB et TP 600 K (en plastique).....	41
5.2.15	TP 100 K hybride et TP 1 KB chauffant et TP 00 K et TP 100 KB-CNS, (en plastique)	42
5.2.16	TP 50 KB chauffant et TP 5 K, (en plastique)	44
5.3	Remarques sur les accessoires	45
5.3.1	Arrimage du transport.....	45
5.3.2	Chariot de transport / distribution	46
5.3.3	SYSTÈME D'EXPLOITATION gastronorm360	47
5.3.4	La cuisine mobile catering® kitchen	48
5.3.5	CHECK HACCP	48
5.3.6	Extrait du barème de prix Rieber	48
6	Informations sur la livraison jusqu'au premier nettoyage.....	49
7	Remarques concernant l'usage	50
7.1	Consignes de sécurité relatives à l'usage	50
7.2	Tempérer thermoport® au préalable	52
7.3	Régulation de la température du chauffage à circulation d'air	53
7.3.1	... avec une fermeture à baïonnette	53
7.3.2	... avec une fermeture à déclic.....	55
7.4	Régulation de température pour TP réfrigéré de manière active, (en acier inoxydable)	56
7.5	Régulation de température pour TP réfrigéré de manière active (en plastique)	57
7.6	Maintien actif au frais	58
7.7	Certains TP peuvent être utilisés comme bain-marie	58
7.8	Verser les repas dans les récipients	58
7.9	Transport des TP	59
7.10	Nettoyez le TP quotidiennement après l'usage	60
7.11	Empilage / stockage des TP	60
7.12	Remarque sur les modifications/transformations autorisées	61
8	Nettoyage, maintenance et entretien.....	62
8.1	Consignes de sécurité en matière de nettoyage, maintenance et entretien	62
8.2	Produits de nettoyage pour l'inox	63
8.3	Choisissez la méthode de nettoyage appropriée.....	64
8.4	Intervalles	66
8.5	TP chauffant	67
8.5.1	Démontage et montage du chauffage	67
8.5.2	Gardez le chauffage propre.....	69
8.6	TP réfrigérant de manière active, (en acier inoxydable)	69
8.6.1	Démontage et montage du ventilateur à circulation d'air	69
8.6.2	Garder la grille d'aération propre	70
8.7	TP réfrigéré de manière active (en plastique)	70
8.7.1	Démontage et montage de l'appareil de réfrigération	70
8.7.2	Garder la grille d'aération propre	71
8.8	Remarques sur le nettoyage	72
8.9	Remarque sur le stockage	72
8.10	Maintenir le produit au sec en état de service	73
9	Dysfonctionnements/SAV	73
10	Responsabilité et garantie.....	75
11	Extrait des déclarations de conformité CE	76
12	Adresse du fabricant	76

1 Historique des révisions

Révision	Modification
2011-05-06	Première édition
2012-02-28	Ligne de raccordement au secteur VDE, page 21 ; chargement des appareils mobiles, extrait de la déclaration de conformité CE
2013-02-27	Complément des consignes de sécurité
2013-04-04	Mise en œuvre des mesures de gestion de la qualité
2014-11-05	Poids et chargement max. complétés, consigne de sécurité modifiée, structure modifiée conformément à EN 60335-1
2017-07-05	Compléments ; adaptation au barème de prix Rieber
2017-09-21	Chauffage à circulation d'air réglable ; Dénomination
2017-12-11	Petites améliorations
2019-02-01	Courbe de température selon DIN EN 12571
2019-11-04_f1	TP 1000 K cool, (en plastique)
2021-03-10	TP 1600k/2000k/3000k avec réfrigérant R290
2021-04-14	Avis de danger R290

2 Observations importantes

thermoport® est souvent abrégé en TP

2.1 Les composants des documents techniques

- Notice d'utilisation **thermoport®**
- Informations sur **CHECK HACCP**
www.riber.de
Choisissez « → Service » en haut dans la barre d'affichage.
- Pièces de rechange et instructions nécessaires.
www.riber.de
Choisissez « → S.A.V. » en haut dans la barre d'affichage.
- Le barème de prix Rieber informe en complément des accessoires variés.
www.riber.de
Choisissez en haut dans la barre d'affichage : Recherche → Barème de prix
Ou : Adressez-vous au fabricant Rieber ou votre commerçant spécialisé
- Souhaitez-vous la notice d'instruction en plus dans une autre langue ?
www.riber.de
Choisissez « → S.A.V. » en haut dans la barre d'affichage.

2.3 Conventions de mise en forme

- Les énumérations sont présentées de la manière suivante.
- Les actions sont signalées par une flèche.
 - ▮ Le résultat d'une action est signalé ainsi.



Voir '...' Les liens sont représentés en italique et en bleu.



ATTENTION

Signale un dégât matériel possible, à l'exclusion des dommages corporels. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages matériels.



Conseil d'utilisation

- Mention ou conseil utile

2.4 Présentation des consignes de sécurité

Les mentions DANGER - AVERTISSEMENT - PRUDENCE spécifient le niveau de dangerosité d'une situation concrète pour l'intégrité physique. Vous pouvez éviter les blessures en respectant les règles de comportement indiquées.

Le triangle symbolise un « danger général ».



DANGER

Signale un **danger immédiat**.

Le non-respect de cet avertissement entraîne des **blessures graves ou la mort**.



AVERTISSEMENT

Signale une **situation potentiellement dangereuse**.

Le non-respect de cet avertissement **peut** entraîner des **blessures graves ou la mort**.



ATTENTION

Signale une **situation potentiellement préjudiciable**.

Le non-respect de cet avertissement **peut** entraîner des **blessures légères**.

2.5 Conseils de sélection du TP adapté à vos besoins spécifiques

thermoport[®] en plastique sont robustes pour répondre à des exigences de transport variées.

thermoport[®] en inox sont appréciés lors des occasions festives.

Et voici un récapitulatif des avantages

- Très bonnes valeurs d'isolation
- Satisfaisant à la norme GN
- Hygiène. Surfaces lisses sans coin caché
- Rails de protection du sol interchangeables
- Portes faciles à décrocher
- **thermoport**[®] de Rieber en plastique et en acier inoxydable peuvent être combinés entre eux, empilés et déposés sur les chariots Rieber de transport ou de distribution — pour un transport antidérapant et sécurisé.
- **CHECK HACCP** – le système numérique évolutif pour une mesure de température simple, sûre et transparente. En outre, d'autres fonctionnalités numériques sont disponibles pour la gestion de l'hygiène et des services.



Voir 'CHECK HACCP', page 48

Abréviations employées

thermoport[®] est souvent abrégé en **TP**

Petite aide concernant le classement des modèles :

TP	—	thermoport [®]
TP	4.0	... symbolise la nouvelle génération comme industrie 4.0
TP	6000 — 3000 2000 1600 1400 1000 105 50	... le nombre signale la taille dans l'ordre
TP	U	... avec un chauffage à circulation d'air /TP en acier inoxydable
TP	DU	... avec un chauffage à circulation d'air et couvercle en haut /TP en acier inoxydable
TP	L	... chargement par le dessus /TP en acier inoxydable
TP	K	... (K) plastique
TP	KB	... (K) plastique / (B) chauffant
TP	KB -A	... (K) plastique / (B) chauffant ; régulation de température sans affichage
TP	KB -D	... (K) plastique / (B) chauffant ; régulation de température à affichage numérique
TP	K	... (K) plastique / TP en plastique
TP	K cool	... (K) TP en plastique (cool) avec appareil de réfrigération / ventilateur d'air pulsé

3 Consignes de sécurité

Ce chapitre informe des risques et dangers résiduels susceptibles de survenir dans le cadre d'une utilisation conforme de l'appareil. Les consignes de sécurité présentées ont un caractère général.

Les consignes de sécurité se rapportant à des situations ou à des actions précises sont spécifiées dans le manuel avant la situation ou l'action en question.

3.1 Comportements de base

Cet appareil est conforme à l'état de l'art actuel et aux réglementations en matière de sécurité. Néanmoins, certains dangers ne peuvent être exclus.

- N'utilisez jamais l'appareil comme escabeau ou comme surface de dépose.
- N'utilisez cet appareil que s'il est en parfait état et respectez les instructions figurant dans le manuel.
- Assurez-vous que l'appareil, quelle que soit son ancienneté, soit toujours intégré dans son environnement dans des conditions propres à garantir la sécurité.
- Ne procédez à aucune modification de l'appareil, ni à aucun aménagement.

3.2 Concernant l'utilisation des appareils électriques

Consignes de sécurité mentionnées dans la norme EN 60745-1 :

Poste de travail

- Gardez votre emplacement de travail propre et rangé. Le désordre et les défauts d'éclairage peuvent entraîner des accidents.
- Tenez les enfants et les personnes tierces à distance durant l'utilisation du produit.

Sécurité électrique

- La fiche mâle doit être adaptée à la prise. La fiche ne doit être modifiée d'aucune manière. N'utilisez pas d'adaptateur en association avec des appareils mis à la terre de protection. L'utilisation de fiches non modifiées et de prises adaptées réduit le risque de décharge électrique.
- Évitez tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que tuyaux, chauffages, fourneaux et réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique est supérieur si votre corps est mis à la terre.
- Éloignez l'appareil de la pluie ou de l'humidité. Toute pénétration d'eau dans un appareil électrique accroît le risque de décharge électrique.
- Lorsque vous sortez les aliments de l'appareil, veillez à ne renverser aucun liquide tel que de la sauce sur le thermoport®. Vous risquez de recevoir un choc électrique.
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de la prise électrique. Saisissez la fiche elle-même. Tenez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces d'appareil en mouvement. Les câbles endommagés ou enchevêtrés augmentent le risque de décharge électrique.
- Si vous utilisez un appareil électrique en plein air, employez uniquement des rallonges électriques agréées pour l'extérieur. L'utilisation d'une rallonge appropriée pour l'extérieur réduit le risque de décharge électrique.
- Risque d'incendie en raison de l'accumulation de chaleur. Déroulez toujours le câble de l'enrouleur afin d'éviter toute accumulation de chaleur, voire un incendie. Le raccordement doit être protégé contre les projections d'eau. Il doit être en caoutchouc ou revêtu de caoutchouc.

Sécurité des personnes

- Soyez concentré, prêtez attention à ce que vous faites et soyez raisonnable dans l'utilisation de l'appareil électrique. N'utilisez pas l'appareil en cas de fatigue, ni sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de stupéfiants.
Un moment d'inattention lors de l'utilisation peut entraîner des blessures sérieuses.
- Évitez toute mise en service inopinée. Assurez-vous que le commutateur est bien en position « ARRÊT » avant de mettre la fiche dans la prise. Le fait de raccorder l'appareil au secteur lorsqu'il est en position « MARCHÉ » peut occasionner des accidents.

Diligence dans l'usage des appareils électriques

- Entrez les appareils électriques inutilisés hors de portée des enfants. L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé par une personne qui n'est pas familiarisée avec son fonctionnement ou qui n'a pas lu la présente notice. Les appareils électriques peuvent être dangereux lorsqu'ils sont utilisés par une personne inexpérimentée.
- Prenez soin de l'appareil. Vérifiez que les éléments mobiles fonctionnent parfaitement et qu'aucune pièce ne présente d'endommagement susceptible d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil. Faites réparer les pièces endommagées avant de remettre l'appareil en marche. Bon nombre d'accidents sont dus à des appareils électriques mal entretenus.
- Utilisez l'appareil électrique, les accessoires, etc. conformément aux instructions de la présente notice et à l'usage prévu pour ce type spécifique d'appareil. Tenez compte des conditions de travail et de l'activité à exercer. L'utilisation d'appareils électriques à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.

Service après-vente

- Confiez la réparation de l'appareil uniquement à du personnel qualifié et n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Vous garantirez ainsi la sécurité d'utilisation de l'appareil.

3.3 Obligations de l'exploitant

L'exploitant

L'exploitant est la personne qui exploite l'appareil elle-même à des fins professionnelles ou lucratives ou en cède l'utilisation/l'usage à un tiers et qui assume la responsabilité juridique de l'appareil au regard de la protection de l'utilisateur, du personnel ou de tiers pendant toute la durée de l'exploitation.

Obligations de l'exploitant

L'appareil est utilisé dans un cadre professionnel. L'exploitant de l'appareil est donc soumis aux obligations légales en matière de sécurité au travail.

Outre les instructions de sécurité figurant dans la présente notice, les consignes de sécurité, de prévention des accidents et de protection de l'environnement applicables au domaine d'utilisation de l'appareil doivent être respectées.

Il convient notamment de tenir compte des règles suivantes :

- L'exploitant doit s'informer des dispositions applicables en matière de sécurité au travail et procéder à une évaluation de la dangerosité afin de déterminer les dangers supplémentaires résultant des conditions de travail spécifiques sur le lieu d'exploitation de l'appareil. Il devra ensuite les mettre en œuvre sous la forme d'instructions de service pour l'exploitation de l'appareil.
- L'exploitant devra vérifier pendant toute la durée de service de l'appareil si les instructions de service rédigées par ses soins sont conformes à l'état de la réglementation et devra les adapter le cas échéant.
- Il devra définir clairement les différentes responsabilités des membres du personnel pour l'installation, l'utilisation, le dépannage, la maintenance et le nettoyage.

- L'exploitant doit veiller à ce que tous les collaborateurs qui ont affaire à l'appareil ont bien lu et assimilé la présente notice. Par ailleurs, il doit former le personnel et l'informer des dangers à échéances régulières.
- L'exploitant doit mettre les équipements de protection requis à la disposition du personnel et en imposer le port.

L'exploitant doit également veiller à ce que l'appareil soit toujours en parfait état de marche. Par conséquent,

- L'exploitant doit veiller à ce que les intervalles de maintenance décrits dans la présente notice soient respectés.
- L'exploitant doit faire contrôler régulièrement le bon fonctionnement et l'intégrité de tous les équipements de sécurité.
- L'exploitant doit veiller à ce que les raccordements de fluides soient appropriés.
- L'exploitant doit veiller à ce que les mesures de sécurité incombant au client soient bien mises en œuvre.

3.4 Exigences relatives à la qualification du personnel

La sécurité de l'exploitation requiert des compétences techniques et des qualifications personnelles appropriées.

- La responsabilité de l'organisation revient au « **responsable de travail** » (exploitant). Conformément à la norme EN 50110-1, le responsable des travaux est une « personne désignée pour assumer la responsabilité immédiate de l'exécution des opérations. Cette responsabilité peut être transférée à d'autres personnes si nécessaire. [...] Le responsable des travaux doit informer toutes les personnes impliquées dans le travail de l'ensemble des dangers qui ne sont pas immédiatement identifiables. »
- Seules les « **personnes initiées** » au maniement et formées sont autorisées à exécuter les opérations. La formation et l'initiation doivent être réitérées et la compréhension des informations doit être contrôlée, le cas échéant sous la forme d'un examen.
- Seules les **personnes spécialisées** sont autorisées à effectuer des travaux de réparation. Selon la norme CEI 60204-1, une personne qualifiée est une « personne possédant la formation et l'expérience lui permettant de percevoir les risques et d'éviter les dangers liés au fonctionnement ou à la maintenance d'un produit ».
- Les travaux électriques doivent être confiés uniquement à des **électriciens spécialisés** formés et expérimentés, appelés couramment électriciens. Les personnes initiées aux travaux électrotechniques ne peuvent intervenir que sous les instructions et le contrôle d'un électricien spécialisé.
- Les travaux sur le dispositif de refroidissement doivent être uniquement effectués par le personnel spécialisé autorisé à cet effet comme un **frigoriste** ou le service après-vente de Rieber.
- Seul le personnel de service autorisé et instruit à cet effet est autorisé à ouvrir/fermer le boîtier du chauffage pour le nettoyer soigneusement.
- Pendant la période de garantie, la réparation et/ou l'entretien doivent exclusivement être confiés au service après-vente du fabricant.



'Responsabilité et garantie', page 75

3.5 Mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel

Les normes réglementent les caractéristiques de performance des chaussures de sécurité. Il s'agit ici de chaussures de sécurité protégeant les orteils. Les chaussures de sécurité S1 sont des chaussures de protection devant être dotées d'une coque de protection des orteils. Comme pour les chaussures de sécurité S2 et S3, cette coque de protection offre une résistance de 200 joules. Ces exigences relatives aux chaussures de sécurité sont réglementées par la norme EN 20345:2004.

- Veuillez-vous assurer que le personnel porte les équipements de sécurité requis pour chaque situation rencontrée.
- Portez des chaussures robustes pour éviter toute blessure.
- Portez des gants de protection pour éviter les brûlures aux mains et aux doigts en cas de contact avec le chauffage qui chauffe jusqu'à 100 °C.

3.6 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil

Ce chapitre informe l'utilisateur des consignes de sécurité générales spécifiques à l'appareil. Les autres consignes de sécurité se rapportant à des situations ou à des actions précises sont indiquées dans le manuel avant la situation ou l'action en question.


3.6.1 Risques lors du transport

thermoport® portable


- Il existe des risques de blessure en soulevant et en portant des charges lourdes. Seules les personnes adéquates et formées à ce sujet sont y autorisées. En cas de problème physique, veuillez contacter votre responsable.



Chapitre 'Remarques sur les accessoires', page 45 et suiv.,
paragraphe « APPAREILS MOBILES » ... les petits assistants




- Lors du transport, saisir par la poignée (1) et pas par la fermeture à clipser (2). Saisissez les poignées de transport dépliables.



- L'appareil bascule en arrière, quand il est soulevé. Utilisez un chariot de transport.

Exemple



- TP de manière sûre.

- Faites attention à poser de manière sûre le TP portable avec une porte : placez l'appareil assez loin du bord pour que la porte puisse reposer sur la surface de pose, quand il est vidé.
- Empiler seulement avec des TP qui conviennent, car ils risquent sinon de basculer ou de tomber. Soyez réaliste et responsable dans l'appréciation de la hauteur sur laquelle vous pouvez empiler les appareils. Notre recommandation : empilez 2 TP empilables l'un sur l'autre.
- Gardez la porte/le couvercle fermé lors du transport.

thermoport® mobile

- Ne tirez jamais sur l'appareil, poussez-le uniquement par sa poignée de poussée. Cela vous garantit de maîtriser parfaitement les mouvements et d'accéder rapidement au frein d'arrêt des roues. Ne soulevez pas l'appareil par la poignée pour éviter des dommages matériels.
- Garder la porte/le couvercle fermé lors du transport.
- La surface sur laquelle l'appareil est déplacé doit être si possible plane.
- Si nécessaire, le chariot doit être déplacé par deux personnes.
- Actionnez les deux 'freins' pour immobiliser l'appareil et l'empêcher de se déplacer inopinément. Garez-le toujours sur un sol plat.
- Pour éviter de vous blesser, portez des chaussures de sécurité.
- Les appareils mobiles ne doivent pas être déplacés autrement que manuellement. Le transport assisté mécaniquement, notamment par chariot élévateur ou gerbeur, est strictement interdit.



ATTENTION

Les inégalités du sol, telles que les arêtes ou les rebords sont susceptibles d'endommager les galets.

- Ne déplacez l'appareil que sur des sols parfaitement plats et lisses. L'appareil ne doit en aucun cas être déplacé/tiré sur des arêtes vives.
- Tenez compte de la hauteur de marche autorisée maximum 4 mm, sans quoi les roues pourraient être endommagées.
- N'utilisez pas l'appareil si le sol ne présente pas les conditions requises. Il n'est pas exclu que les roues laissent des traces sur le sol ou provoquent des rayures, dues par ex. à des gravillons incrustés dans les roues.

Arrimage du chargement


Le § 22 du Code de la route allemand (StVO) exige de ranger et d'arrimer le chargement de manière à ce qu'il ne puisse pas glisser, se renverser, rouler, tomber ou générer un bruit évitable même en cas de freinage brusque ou d'embarquée soudaine. Le conducteur, le propriétaire, l'expéditeur sont responsables de l'arrimage du chargement.

- Arrimez le chargement.



Voir l'arrimage du transport au chapitre 'Remarques sur les accessoires', page 45

3.6.2 Risques de nature électrique

-  **Danger d'électrocution. Danger de mort.**
Éloignez l'appareil de la pluie ou de l'humidité.

Risques au contact des liquides et des aliments non couverts. Du liquide peut pénétrer dans le chauffage à air pulsé ou l'appareil de réfrigération.

- Transporter les liquides et les repas uniquement dans des récipients fermés.
Notre recommandation : utilisez des récipients GN, ainsi que des thermoplates® avec un couvercle emboîtable et étanche à l'eau de Rieber.
- Transportez le TP rempli avec le raccordement électrique en position d'utilisation.
- Avant chaque nettoyage, couper le courant sur l'appareil, puis démonter le chauffage électrique ou l'appareil de réfrigération amovible. Les pièces électriques doivent être **nettoyées** uniquement avec un chiffon **légèrement humide** et **essuyées** à l'aide d'un **chiffon sec**.
- Détacher avant chaque transport la ligne de raccordement électrique, en la saisissant au niveau de la fiche d'alimentation.
- Posez les lignes électriques de manière à éviter tout risque de trébucher, d'arracher les câbles, etc.

Risques en cas de chauffage souillé.

- Ne piquez pas à travers les grilles d'aération.
- Seul le personnel de service autorisé et instruit à cet effet est autorisé à ouvrir/fermer le boîtier du chauffage pour le nettoyer soigneusement. Adressez-vous si nécessaire au S.A.V. du fabricant.



Voir 'Exigences relatives à la qualification du personnel', page 10

Risques en cas d'humidité et d'une température ambiante inférieure à +2 °C.

- Ne pas tempérer ou stocker à moins de +2 °C, l'eau de condensation peut sinon entraîner des courants électriques de fuite superficielle. Utiliser uniquement dans des conditions ambiantes ou un local sec. Un courant de fuite superficielle peut être dangereux.

Risques dans les locaux humides. L'exploitant est tenu de respecter les exigences légales, les prises électriques doivent par exemple être disposées à partir de 1 m de haut et équipées en amont d'un disjoncteur différentiel (RCD) avec un courant de déclenchement de 30 mA.

- N'utilisez aucune rallonge dans les locaux humides.


3.6.3 Risques de brûlure et d'ébouillement

- Risques de brûlure en cas de contact avec un chauffage électrique qui chauffe jusqu'à 100 °C. Laissez d'abord refroidir le chauffage pendant environ 20 minutes. Portez des gants de protection.
- Risques d'ébouillement en cas de contact avec de la nourriture liquide chaude. Conserver les repas dans des récipients et fermer ceux-ci avec un couvercle.
- Éloignez les liquides combustibles ou explosifs des appareils chauffants, sous peine de provoquer un incendie ou une explosion.

3.6.4 Risques en cas de manipulation inappropriée

Si la circulation de l'air de l'appareil est compromise, celui-ci risque de ne pas fonctionner correctement et/ou d'être endommagé.

- N'insérez aucun objet dans les fentes d'aération de la grille de protection. Ne recouvrez pas les grilles d'aération.



Exemple TP réfrigéré de manière active (en plastique)



ATTENTION

Le renversement de l'appareil de réfrigération peut endommager le circuit de réfrigération. Le liquide réfrigérant doit d'abord se stabiliser après une panne du circuit de réfrigération.

- En cas de doute, laissez l'appareil tranquille pendant au moins 2 heures, en position verticale et hors tension. Remettre le courant seulement ensuite.
 - Utiliser l'appareil uniquement en position d'utilisation, debout à la verticale.
-
- Contrôlez la fonction de réfrigération.

3.6.5 Danger d'étouffement

- Danger d'étouffement en cas d'enfermement dans l'appareil. Les personnes ayant des capacités sensorielles ou intellectuelles limitées ne doivent pas avoir accès à l'appareil.

3.6.6 Avertissements concernant l'utilisation d'appareils par des enfants

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 12 ans ou des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ainsi que des personnes qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, du moment qu'elles sont encadrées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Des risques spéciaux sont liés aux différents accessoires pouvant être utilisés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.

3.6.7 Dispositifs de contrôle et de sécurité

- En cas de régulation et de système électrique défectueux, l'appareil s'arrête automatiquement ou bien la température maximale admissible n'est pas dépassée.
- Les chauffages à air pulsé avec joint à baïonnette sont indétrompables en raison de la disposition des entrées de serrure.
- De la vapeur chaude peut aussi s'échapper avec un régulateur de vapeur fermé par la porte du TP chauffant en acier inoxydable. Laissez en cas de besoin plus de vapeur s'échapper avant d'ouvrir la porte en ouvrant ou tournant pour cela le régulateur de vapeur.
- Le couvercle en plastique convient par sa forme, largeur réduite de la fente. La vapeur peut s'échapper, la pression est compensée.
- Pour renforcer la sécurité, il est conseillé de placer un disjoncteur différentiel avec un courant de déclenchement de 30 mA en amont de l'appareil.
- Poignée pour pousser le TP mobile : Ne tirez jamais sur l'appareil, poussez-le uniquement par sa poignée de poussée. Cela vous garantit de maîtriser parfaitement les mouvements et d'accéder rapidement au frein d'arrêt des roues.
- La ligne de raccordement résiste à une chaleur maximale de 120 °C et n'est pas interchangeable en raison de la forme du connecteur.
- **Rieber thermoport®** en plastique et en acier inoxydable peuvent être combinés entre eux, empilés et déposés sur les chariots Rieber de transport ou de distribution — pour un transport antidérapant et sécurisé.





*Chapitre 'Remarques sur les accessoires', page 45 et suiv.,
paragraphe « APPAREILS MOBILES » ... les petits assistants*

3.6.8 Notez le marquage du produit et tenez-en compte.

La plaque signalétique sur l'appareil fournit les indications légales exigées sur le produit.

REMARQUE : La garantie cesse en cas de marquage endommagé voire illisible du produit. Adressez-vous à temps au service après-vente Rieber en cas de dommages matériels.

Chauffage avec une fermeture à baïonnette




Le dos indique :
 → Danger d'électrocution. Danger de mort !
 → Surface chaude
 → Garder éloigner de l'humidité
 → Respecter la notice d'utilisation

Chauffage avec une fermeture à déclic



Le dos indique :
 → Danger d'électrocution. Danger de mort !
 → Surface chaude
 → Garder éloigner de l'humidité
 → Respecter la notice d'utilisation



Bain-marie



Le dessus du récipient indique :
 → Surface chaude

→ pour le « chauffage humide », versez 2 cm d'eau dans le bain-marie

Bain-Marie




Le biseau de chauffage indique :

→ la hauteur maximale de remplissage avec de l'eau
 → Surface chaude

→ Indice de protection IPX3. Protection contre les chutes d'eau vaporisée jusqu'à 60° à la verticale
 → Tenir compte de la notice d'utilisation

H-BM R 0050 → Concerne : TP 50 KB chauffant
 H-BM R 0100 → Concerne : TP100 KB chauffant

TP réfrigéré de manière active (en plastique)



Le dos indique :

→ Danger d'électrocution. Danger de mort ! Protégez l'appareil de réfrigération de l'humidité.

→ Respecter la notice d'utilisation

→ Ne pas recouvrir les grilles d'aération.

→ Utiliser uniquement l'appareil de réfrigération debout à la verticale.

3.7 Réglementations à respecter

Outre ce manuel d'utilisation, une série de réglementations relatives à la prévention des accidents et d'autres directives en vigueur doivent impérativement être respectées pour l'exploitation des stations de cuisine, telles que les dispositions HACCP relatives au respect des exigences en matière d'hygiène.

La durée maximale de maintien au chaud selon le système HACCP est de 2 heures.

3.8 Comportement à adopter en cas d'urgence

- En cas d'urgence, toujours couper immédiatement le courant en détachant la fiche de raccordement électrique.

⚠ Premiers secours en cas de brûlures, ébouillantements, écrasement, ainsi qu'électrocution :

- Informez-vous à ce sujet avant de mettre l'appareil en service.
- Déposez les ustensiles nécessaires en cas d'urgence, ainsi que les instructions, à proximité du lieu d'utilisation. Familiarisez-vous avec la notice d'utilisation de l'appareil.

i Conseil d'utilisation

- Informez-vous en détail à l'aide des instructions d'utilisation internes à l'entreprise.
- Nous recommandons d'effectuer des entraînements pour les cas d'urgence deux fois par an.

4 Destination du produit

Ce chapitre décrit les conditions d'utilisation conformes et prévient de toute erreur d'utilisation ou utilisation abusive prévisible dans l'intérêt de votre sécurité. Utilisez l'appareil conformément aux prescriptions.

▲ Utilisation systématiquement conforme à la destination :

- Pour les services de traiteur, d'hôtellerie, de gastronomie ; également pour le secteur de la santé et de l'alimentation scolaire. À propos de la distribution / répartition des repas. Ne convient pas à un usage domestique privé.
- Transporter les repas et les liquides uniquement dans des récipients fermés. Protéger les appareils électriques thermoport[®] de l'humidité, du liquide pourrait sinon pénétrer par exemple dans le chauffage à air pulsé ou l'appareil de réfrigération. Notre recommandation : utilisez des récipients avec un couvercle emboîtable et étanche à l'eau, comme thermoplates[®] ainsi que des récipients GN de Rieber.
- Transporter TP en position d'utilisation.
- Le port / le soulèvement d'un TP chargé est uniquement autorisé par du personnel formé et qui y convient.
- Transportez toujours l'appareil dans la position dans laquelle il est utilisé. Notre recommandation : Empilez au maximum 2 TP empilables l'un sur l'autre. Lorsque vous les montez les uns sur les autres, veillez à ce que les rails de guidage des deux appareils s'engrènent.
- Pour éviter les blessures ainsi que les brûlures sur les surfaces chaudes, l'utilisation en public doit se faire uniquement sous surveillance. Portez un équipement individuel de protection contre les brûlures et l'ébullition.
- Transportez l'appareil à l'horizontale pour éviter de s'ébouillanter. Faites attention au niveau de remplissage admissible de l'eau marqué sur le produit. Ouvrez le couvercle avec précaution.
- Démontez le chauffage avant de nettoyer l'appareil chauffant. Toute pénétration d'eau dans un appareil électrique accroît le risque de décharge électrique.
- TP en cas de besoin dans la chambre chaude ou la chambre froide, dans la plage de +2 °C à +85 °C.
- L'utilisation conforme à la destination implique le respect des caractéristiques techniques.
- Le responsable du travail, par exemple le chef de cuisine, a la responsabilité de l'utilisation concrète qui est faite du TP.
- Emploi uniquement autorisé par du personnel de service instruit à cet effet et qui convient.

thermoport[®]

- Le TP sert au transport isotherme des repas réchauffés ou refroidis. Transport des repas prêts à être servis. Transporter le TP avec une porte/un couvercle fermé et une fiche d'alimentation détachée.

thermoport[®] avec chauffage à circulation d'air

La ventilation de la chaleur rayonnante entraîne un courant d'air intense et homogène.

- Pour garder les repas au chaud de manière isotherme. Répartition de chaleur plus homogène par commande électrique réglable pour le chauffage et la circulation d'air.

thermoport[®] avec chauffage /chaleur rayonnante statique

La chaleur rayonnante émise par la surface de chauffe crée un courant d'air. Exemples : TP 100 KB-CNS avec chauffage de surface dans le corps au niveau du fond et sur le côté, ainsi que TP 100 KB avec chauffage à biseau.

- Pour garder les repas au chaud de manière isotherme.

thermoport® pour garder au frais

Maintien au frais avec un accumulateur de froid ou TP refroidi de manière active.

- Pour garder au frais les repas et les boissons réfrigérés. Réfrigération de +2 °C à +8 °C. Les aliments doivent au préalable avoir été refroidis à la température de stockage.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur.
- Chaque jour, après l'avoir utilisé, l'appareil doit être mis hors tension et nettoyé soigneusement après avoir placé les aliments et boissons dans un autre système de réfrigération adapté.
- Utiliser l'appareil de réfrigération de TP 1000 K cool uniquement debout en position verticale.

⚠ Dans la mesure du possible, vous devez prévenir toute utilisation incorrecte ou abusive :

- Protéger les appareils électriques thermoport® de l'humidité, du liquide pourrait sinon pénétrer par exemple dans le chauffage à air pulsé ou l'appareil de réfrigération. Transporter les repas et les liquides uniquement dans des récipients fermés.
- Empiler seulement avec des TP qui conviennent, car ils risquent sinon de basculer ou de tomber. Soyez réaliste et responsable dans l'appréciation de la hauteur sur laquelle vous pouvez empiler les appareils.
- Faites attention à poser le TP de manière sûre. Exemple avec la taille 1000 : placez l'appareil assez loin du bord pour que la porte puisse reposer sur la surface de pose, quand il est vidé.
- Transporter le TP avec une porte/un couvercle fermé et une fiche d'alimentation détachée.
- Saisissez toujours la fiche du secteur pour détacher la ligne de raccordement. Ne pas tirer sur le câble.
- Ne pas utiliser le TP pour poser dessus des récipients de transport chauds.
- Ne pas jeter le TP, mais le manier avec précaution.
- N'utilisez pas le TP comme escabeau.
- Ne déposez jamais le TP sur des plaques de cuisson chaudes ou des plans inclinés.
- Ne placez jamais le TP dans le four pour le réchauffer.
- N'utilisez jamais le TP comme système de chauffage ou de climatisation.
- Ne recouvrez jamais le chauffage avec des chiffons ou quelque chose de similaire.
- Protéger la position du thermoport® lors du transport.



Voir l'arrimage du transport au chapitre 'Remarques sur les accessoires', page 45

- Gardez les parties électriques du TP comme le chauffage et le dispositif de refroidissement éloignées des projections d'eau, notamment de l'appareil à jet de vapeur.
- Éloignez les liquides combustibles ou explosifs des appareils chauffants, sous peine de provoquer un incendie ou une explosion. Ne gardez pas les plats au chaud avec beaucoup de boissons fortement alcoolisées.
- N'utilisez pas l'appareil en acier inoxydable dans des conditions d'environnement agressives, par exemple une atmosphère très saline dans le cas d'un lieu à proximité immédiate de la mer ou une atmosphère chlorée comme une piscine car le matériau en inox pourrait être endommagé.
- Ne tirez, ni ne poussez jamais l'appareil par-dessus des bords acérés, vous risqueriez de l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil si le sol ne présente pas les conditions requises. Il n'est pas exclu que les roues laissent des traces sur le sol ou provoquent des rayures, dues par ex. à des gravillons incrustés dans les roues. Il n'est pas exclu que les roues soient endommagées ou rendues inutilisables par les seuils de porte ou par des joints à arêtes vives.

- Les appareils mobiles ne doivent pas être déplacés autrement que manuellement. Tout transport assisté mécaniquement, notamment par chariot élévateur ou gerbeur, est interdit.
- N'utilisez pas le chauffage du thermoport® chauffant d'une autre manière, par exemple pour chauffer d'autres récipients ou comme chauffage domestique indépendant.


5 Description de l'appareil

Ce chapitre donne des informations utiles sur la structure et le fonctionnement de cet appareil.

5.1 Dénomination

Désignation des pièces

Il est important de connaître la dénomination des pièces ci-après pour bien comprendre le mode d'emploi.



TP 1000 KB chauffant avec chauffage numérique à circulation d'air

- | | | | |
|---|------------------------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Serrure de la porte | 6 | Glissière d'empilage |
| 2 | Chauffage à circulation d'air | 7 | Câble du secteur, à l'intérieur |
| 3 | Poignées de levage de l'appareil, sur les deux côtés | 8 | Capteur CHECK (option) |
| 4 | Porte | | |
| 5 | Coins d'empilage | | |

5.2 Caractéristiques techniques

5.2.1 Caractéristiques générales

5.2.1.1 Raccordement électrique

Tension nominale / fréquence du réseau 1N CA 230V 50/60Hz

Raccordement électrique Câble d'une longueur d'env. 2 m; Modèle H05RN-F 3x1,0 mm²

5.2.1.2 Indice de protection

Indice de protection avec TP chauffant

Indice de protection dans l'état d'utilisation du TP avec la fiche d'alimentation branchée IPX4 selon norme DIN EN 60529
→ protection contre les éclaboussements et les projections d'eau

Indice de protection du chauffage à l'état démonté IPX3 conforme à la norme DIN EN 60529
→ protection contre les chutes d'eau vaporisée jusqu'à 60° à la verticale

Indice de protection avec TP en acier inoxydable pour conserver au frais avec refroidissement à air pulsé activé

Indice de protection dans l'état d'utilisation du TP avec la fiche d'alimentation branchée IPX4 selon norme DIN EN 60529
→ protection contre les éclaboussements et les projections d'eau

Indice de protection du ventilateur faisant circuler l'air à l'état démonté IPX3 conforme à la norme DIN EN 60529
→ protection contre les chutes d'eau vaporisée jusqu'à 60° à la verticale

Indice de protection avec TP en plastique pour conserver au frais avec refroidissement à air pulsé activé

Indice de protection dans l'état d'utilisation du TP avec la fiche d'alimentation branchée IPX0 selon norme DIN EN 60529
→ Protection contre les gouttes d'eau

Indice de protection du ventilateur faisant circuler l'air à l'état démonté IPX0 selon norme DIN EN 60529
→ Protection contre les gouttes d'eau###

5.2.1.3 Boîtier

Boîtier /
Porte / couvercle

En acier au chrome-nickel : corps isolé par une double paroi, intérieur étanche par soudage.

Porte / couvercle sont équipés d'un joint d'étanchéité élastique. Le joint est amovible.

Résistant à la température thermique de -20 °C à +85 °C.

En plastique : pellicule plastique non poreux, étanche par soudage.

Le couvercle en plastique convient par sa forme, largeur réduite de la fente.

Résistant à la température thermique de -20 °C à +85 °C.

Appareil mobile

4 angles pare-chocs. Roues en plastique, diamètre de 125 mm.
2 roues pivotantes et 2 roues d'arrêt pivotantes.

Rouleaux en acier inoxydable et pneus antistatiques à la demande.

5.2.1.4 Indications concernant le TP chauffant et le TP réfrigéré de manière active

TP chauffant ¹

Chauffage à circulation d'air pour TP en acier inoxydable.

... avec une fermeture à baïonnette

N° de commande : 55 05 02 56

Température de chauffe réglable de +20 °C à +100 °C.

Les TP avec un chauffage à circulation d'air entraînent une répartition de chaleur plus homogène.

→ Concerne : TP 3000 U, TP 2000 U, TP 3000 hybride, TP 1600 DU, TP 1600 U, TP 1400 U, TP 1000 DU, TP 1000 H



Page 53

Chauffage à circulation d'air pour TP en plastique.

... avec une fermeture à baïonnette

Pouvant être commandé séparément en option comme une pièce de rechange,

N° de commande : 55 05 02 55

Température de chauffe réglable de +20 °C à +85 °C.

Les TP avec un chauffage à circulation d'air entraînent une répartition de chaleur plus homogène.

→ Concerne : TP 4.0 1000 KB à circulation d'air



Page 53

Chauffage à circulation d'air pour TP en plastique.

... avec fermeture à déclic

N° de commande : 55 05 02 60

Température de chauffe jusqu'à 85 °C. Aucune possibilité de réglage.

Les TP avec un chauffage à circulation d'air entraînent une répartition de chaleur plus homogène.

→ Concerne : TP 6000 KB, TP 1000 KB-A, TP 600 KB-A



Page 55

Chauffage à circulation d'air pour TP en plastique.

... avec fermeture à déclic

Pouvant être commandé séparément en option comme une pièce de rechange,

N° de commande : 55 05 02 61

Température de chauffe réglable de +20 à +85 °C.

Les TP avec un chauffage à circulation d'air entraînent une répartition de chaleur plus homogène.

→ Concerne : TP 6000 KB-D, TP 1000 KB-D, TP 600 KB-D



Page 55

Chauffage de surface au fond et sur le côté à environ 2/3 de haut

Température de chauffe jusqu'à 85 °C. Aucune possibilité de réglage.

TP avec chauffage de surface.

→ Concerne : TP 105 L, TP 100 KB-CNS

Utilisable comme bain-marie si utilisation de récipients GN

Chauffage à biseau

N° de commande : 55 05 02 14

Température de chauffe jusqu'à 85 °C. Aucune possibilité de réglage.

TP avec chauffage à biseau

→ Concerne : TP 100 KB, TP 50 KB

Utilisable comme bain-marie si utilisation de récipients GN

¹ Abréviations employées : voir au chapitre 2.5

TP réfrigéré de manière active

Maintien au frais de + 2 °C à + 8 °C, porte fermée

Agent frigorigère R134a

REMARQUE : TP en acier inoxydable pour conserver au frais avec refroidissement à circulation d'air activé.

→ Concerne : TP réfrigéré de manière active (mobile, en acier inoxydable)

TP en plastique pour conserver au frais avec refroidissement à air pulsé activé

→ Concerne : TP 1000 K cool (en plastique)

En principe, tous les TP peuvent être refroidis de manière passive avec des accumulateurs de froid.

Conserver au frais signifie amener des aliments préalablement refroidis à la température de stockage.




Voir 'Tempérer thermoport® au préalable', page 52

5.2.1.5 Version hygiène

- TP 1600 DU dans la version hygiène H2
- Tous les autres thermoport® dans la version hygiène H3
(Conformité à la partie 9 de la norme DIN 18865-9:1997 relative aux installations de distribution d'aliments.)


Version hygiène H 3 signifie : base, parois et capot sans joints et avec soudures d'étanchéité.
Tous les carénages ≥ 10 mm.

**5.2.1.6 Comportement isolant thermoport®****Mesure selon DIN EN 12571**


→ Voir les schémas des pages suivantes.

Courbe de température pour le maintien au chaud (fonctionnement à chaud)


- Plats chauds : effectuer le remplissage des bacs gastronomiques à +85 °C ; la température des aliments ne doit pas descendre en dessous de +65 °C. Pour éviter les risques d'intoxication alimentaire, veillez à consommer les aliments au plus tard trois heures après leur préparation.



Courbe de température pour le maintien au frais (fonctionnement à froid)



Courbe de température pour le maintien de la congélation (mode congélation)



5.2.2 TP 3000 U chauffant, ainsi que TP 3000, (en acier inoxydable)





3000 U chauffant
– chauffage à circulation d'air



3000

Barres d'appui : 30 paires (embouties sans joints)

Exemple de garnitures : 5 x GN 1/1 200 mm

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 3000 U chauffant 85 01 08 08 sans CHECK 85 01 08 14 avec CHECK	130	763 Exécution avec 110 V à la demande	592 x 769 x 1448	63	150
TP 3000 85 01 08 07 sans CHECK 85 01 08 13 avec CHECK	130	—	592 x 769 x 1448	59	150

Accessoires :

Plaque de refroidissement en inox GN 1/1 324 x 529 x 12,5 mm, asymétrique

Plaque de refroidissement en inox GN 1/1 324 x 527 x 30 mm

Accumulateur de chaleur en inox GN 1/1 : 324 x 529 x 12,5 mm, asymétrique

Cadre d'insertion avec 1 barre longitudinale pour GN 4 x 1/4, 6 x 1/6 ou 2 x 2/4

Cadre d'insertion avec 2 traverses pour GN 9 x 1/9 ou 6 x 1/6

Roues antistatiques, 4 exemplaires, diamètre de 125 mm

N° de
commande
85 01 20 15
85 01 20 02
89 08 01 72
85 01 20 09
85 01 20 10
sur demande



Plus d'informations : Voir le barème de prix Rieber,
www.riever.de

Recherche : Barème de prix

5.2.3 TP 2000 U chauffant, ainsi que TP 2000, (en acier inoxydable)





2000 U chauffant
– chauffage à circulation d'air




2000


Barres d'appui : 20 paires (embouties sans joints)
Exemple de garnitures : 3 x GN 1/1 200 mm ; 1 x GN 1/1 100 mm

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 2000 U chauffant 85 01 07 08 sans CHECK 85 01 07 16 avec CHECK	89,7	763 Exécution avec 110 V à la demande	492 x 769 x 1078	50	150
TP 2000 85 01 07 07 sans CHECK 85 01 07 15 avec CHECK	89,7	—	492 x 769 x 1078	46	150

Accessoires :

 Voir les accessoires à la page 27

5.2.4 TP 3000 hybride chaud/froid actif et chaud/froid passif, (en acier inoxydable)



TP 3000 hybride chaud actif/froid actif
 – chauffage à circulation d'air
 – avec un refroidissement activé





TP 3000 hybride chaud actif/froid passif
 – chauffage à circulation d'air
 – refroidissement avec un accumulateur

chaud

froid

- Barres d'appui : 16 paires (embouties sans joints) pour le chaud
 8 paires (embouties sans joints) pour le froid
- Exemple de garnitures : 6 x GN 1/1 100 mm pour le chaud ;
 1 x GN 1/1 200 mm + 1 x GN 1/1 150 mm pour le froid

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique/ Capacité frigorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 3000 hybride chaud actif/froid actif (avec le refroidissement activé) 85 01 08 17 sans CHECK 85 01 08 19 avec CHECK	70 (chaud) 44 (froid)	763 180	592 x 769 x 1648	78	150
TP 3000 hybride chaud actif/froid passif (refroidissement avec un accumulateur) 85 01 08 16 sans CHECK 85 01 08 18 avec CHECK	70 (chaud) 44 (froid)	763 —	592 x 769 x 1448	64	150

Accessoires :



Voir les accessoires à la page 27

5.2.5 TP 1600 DU chauffant et TP 1600 U chauffant et TP 1600, (en acier inoxydable)



TP 1600 DU chauffant
– chauffage à circulation d'air
– Avec couvercle





TP 1600 U
– chauffage à circulation d'air




TP 1600

Barres d'appui : 16 paires (embouties sans joints)
Exemple de garnitures : 3 x GN 1/1 200 mm
2 x GN 1/1 200 mm, 1 x GN 1/1 150 mm

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 1600 DU chauffant 85 01 09 03 sans CHECK 85 01 09 08 avec CHECK	78	763 Exécution avec 110 V à la demande	492 x 769 x 963	47	150
TP 1600 U chauffant 85 01 06 09 sans CHECK 85 01 06 04 avec CHECK	70,4	763	492 x 769 x 930	45	150
TP 1600 85 01 06 08 sans CHECK 85 01 06 13 avec CHECK	70,4	—	492 x 769 x 930	41	150

Accessoires :

 Voir les accessoires à la page 27

5.2.6 TP 1400 U chauffant, ainsi que TP 1400, (en acier inoxydable)





TP 1400 U chauffant
– chauffage à circulation d'air




TP 1400


Barres d'appui : 14 paires (embouties sans joints)
Exemple de garnitures : 2 x GN 1/1 200 mm
1 x GN 1/1 100 mm

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 1400 U chauffant 85 01 11 02 sans CHECK 85 01 11 04 avec CHECK	63,7	763	492 x 769 x 793	42,5	75
TP 1400 85 01 11 01 sans CHECK 85 01 11 03 avec CHECK	63,7	—	492 x 769 x 793	38,5	75

Accessoires :

 Voir les accessoires à la page 27

5.2.7 TP 1000 DU et TP 1000 H et TP 1000 N, (en acier inoxydable)



TP 1000 DU chauffant
– chauffage à circulation d'air





TP 1000 H chauffant
– chauffage à circulation d'air



TP 1000 N

Barres d'appui : 7 paires (embouties sans joints) → pour TP 1000 DU
8 paires (embouties sans joints) → pour TP 1000 H, TP 1000 N

Exemple de garnitures : 2 x GN 1/1 200 mm → pour TP 1000 DU
1 x GN 1/1 200 mm, 1 x GN 1/1 150 mm → pour TP 1000 H, TP 1000 N

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 1000 DU chauffant 85 01 05 03 sans CHECK 85 01 05 04 avec CHECK	52	763	410 x 645 x 530	32	80
TP 1000 H chauffant 85 01 04 05 sans CHECK 85 01 04 09 avec CHECK	44,4	763	410 x 655 x 470	20	80
TP 1000 N 85 01 04 04 sans CHECK 85 01 04 08 avec CHECK	44,4	—	410 x 655 x 470	17	80

Accessoires :

Châssis en acier inoxydable

460 x 670 x 305 mm

Acier inoxydable avec des angles pare-chocs en plastique, 2 roues d'arrêt pivotantes et 2 roues fixes en plastique, diamètre de 125 mm, poids de 7 kg



Divers : Voir les accessoires à la page 27, 45



N° de
commande
88 14 01 07

5.2.8 TP 105 L, (en acier inoxydable)



TP 105 L chauffant
– Chauffage de surface au niveau du fond et sur le côté à environ 2/3 de haut

Barres d'appui : —
Exemple de garnitures : 1 x GN 1/1 200 mm

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 105 L chauffant ² 85 01 03 02 sans CHECK avec CHECK à la demande	26	500	400 x 600 x 306	13,5	45

² Joint d'étanchéité sur le pourtour extérieur et sans risque sur le plan physiologique Version hygiène H2

5.2.9 TP réfrigéré de manière active, (mobile, en acier inoxydable)



TP 3000 K réfrigéré
– avec ventilateur faisant circuler l'air



TP 2000 K réfrigéré
– avec ventilateur faisant circuler l'air



TP 1600 K réfrigéré
– avec ventilateur faisant circuler l'air



TP 1000 C réfrigéré
– avec ventilateur faisant circuler l'air

Barres d'appui :

30 paires (embouties sans joints) → pour TP 3000 K réfrigéré

20 paires (embouties sans joints) → pour TP 2000 K réfrigéré

16 paires (embouties sans joints) → pour TP 1600 K réfrigéré

8 paires (embouties sans joints) → pour TP 1000 K réfrigéré



Exemple de garnitures :

5 x GN 1/1 200 mm → pour TP 3000 K réfrigéré

3 x GN 1/200 mm, 1 x GN 1/1 100 mm → pour TP 2000 K réfrigéré

2 x GN 1/1 200 mm, 1 x GN 1/1 150 mm → pour TP 1600 K réfrigéré

1 x GN 1/1 200 mm, 1 x GN 1/1 150 mm → pour TP 1000 C réfrigéré

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Valeur de raccordement électrique	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
		Puissance de refroidissement [W]			
TP 3000 K réfrigéré de manière active 85 01 08 10 sans CHECK 85 01 08 15 avec CHECK 85 01 08 20 R290	130	170 180 avec VT -10 °C	592 x 769 x 1648	100	130
TP 2000 K réfrigéré de manière active 85 01 07 10 sans CHECK 85 01 07 17 avec CHECK 85 01 07 18 R290	89,7	170 180 avec VT -10 °C	492 x 769 x 1278	80	85
TP 1600 K réfrigéré de manière active 85 01 06 10 sans CHECK 85 01 06 15 avec CHECK 85 01 06 16 R290	70,4	170 180 avec VT -10 °C	492 x 769 x 1130	50	62
TP 1000 C réfrigéré de manière active 85 01 04 06 sans CHECK 85 01 04 10 avec CHECK	44,4	250 119 avec VT -10 °C	410 x 655 x 760	37	44

Accessoires :

Cadre d'insertion avec 1 barre longitudinale pour GN 4 x 1/4, 6 x 1/6 ou 2 x 2/4

Cadre d'insertion avec 2 traverses pour GN 9 x 1/9 ou 6 x 1/6

Roues antistatiques, 4 exemplaires, diamètre de 125 mm

N° de
commande


85 01 20 09

85 01 20 10

sur demande



*Plus d'informations : Voir le barème de prix Rieber,
www.rieber.de
Recherche : Barème de prix*



Cadre d'insertion avec 1 barre longitudinale pour GN



Cadre d'insertion avec 2 traverses pour GN

5.2.10 TP 6000 Maxi pour les banquets, (mobile, en plastique)

Exemple





TP 6000 KB Maxi (chauffant), (- chauffage à circulation d'air),
TP 6000 K Maxi (non chauffé), mobile

TP 6000 K Maxi (non chauffé),
TP 6000 K Maxi (non chauffé), mobile

2 x thermoport® en pellicule plastique non poreuse, fixes, avec des roues d'un diamètre de 125 mm montées sur le TP

Rails de dépose : 12 paires (embouties sans joints)

Exemple de garnitures : 8 x GN 1/1 200 mm

Dénomination N° de commande	Contenance, maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 6000 Maxi KB chauffant, mobile sans CHECK : 85 02 08 04 orange 85 02 08 07 noir avec CHECK à la demande	104 104	500 —	766 x 790 x 1280	59,7	75
TP 6000 Maxi K, mobile sans CHECK : 85 02 08 02 orange 85 02 08 12 noir avec CHECK à la demande	104 104	— —	766 x 790 x 1280	56,5	75

Accessoires :	N° de commande
Grille GN 2/1, acier inoxydable Version légère	84 14 01 06
Séparateur isotherme → pour TP 6000 K non chauffé	85 02 20 12 orange 85 02 20 69 noir
Accumulateur de froid GN 1/1 en plastique pour TP 6000 K non chauffé	85 02 20 38 orange 85 02 20 67 noir
Accumulateur de chaleur en inox GN 1/1 : 324 x 529 x 12,5 mm, asymétrique	89 08 01 72
Cadre d'insertion avec 1 barre longitudinale pour GN 4 x 1/4, 6 x 1/6 ou 2 x 2/4	85 01 20 09
Cadre d'insertion avec 2 traverses pour GN 9 x 1/9 ou 6 x 1/6	85 01 20 10
Châssis à claies 6000 pour les dimensions de boulangerie EURO (option) en acier inoxydable, pour loger les inserts avec des dimensions de 600 x 400 mm, 8 paires de glissières d'appui	85 02 20 44
Dispositif d'arrêt de l'empilage	85 02 20 61



*Plus d'informations : Voir le barème de prix Rieber,
www.rieber.de
Recherche : Barème de prix*

Exemple




Grille GN 2/1, acier inoxydable



Séparateur isotherme

Exemple

Châssis à claies 6000
– Logement des deux côtés pour l'accumulateur

Dispositif d'arrêt de l'empilage

5.2.11 TP 6000 KB chauffant et TP 6000 K, (en plastique)





TP 6000 KB chauffant
– chauffage à circulation d'air



TP 6000 K

Rails de dépose : 12 paires (embouties sans joints)

Exemple de garnitures : 4 x GN 1/1 200 mm

Dénomination N° de commande	Contenance, maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 6000 KB-A chauffant sans CHECK : 85 02 08 13 orange 85 02 08 14 noir avec CHECK à la demande	104	500	645 x 790 x 560	23	75
TP 6000 K-D chauffant sans CHECK : 85 02 08 15 orange 85 02 08 16 noir avec CHECK à la demande	104	—	645 x 790 x 560	21	75
TP 6000 K sans CHECK : 85 02 08 01 orange 85 02 08 05 noir avec CHECK à la demande	104	—	645 x 790 x 560	21	75

Accessoires :

Séparateur isotherme

→ pour TP 6000 K non chauffé

Accumulateur de froid GN 1/1 en plastique

→ pour TP 6000 K non chauffé

Accumulateur de chaleur en inox GN 1/1 : 324 x 529 x 12,5 mm, asymétrique

Cadre d'insertion avec 1 barre longitudinale pour GN 4 x 1/4, 6 x 1/6 ou 2 x 2/4

Cadre d'insertion avec 2 traverses pour GN 9 x 1/9 ou 6 x 1/6

Dispositif d'arrêt de l'empilage

Jeu de roues inoxydables

Châssis à claires pour TP 6000

Acier inoxydable, pour loger les inserts avec des dimensions de 600 x 400 mm, 8 paires de glissières d'appui

N° de commande

85 02 20 12 orange
85 02 20 69 noir

85 02 20 38 orange
85 02 20 67 noir

89 08 01 72

85 01 20 09

85 01 20 10

85 02 20 61

88 14 01 04

85 02 20 44

5.2.12 TP 4.0 1000 KB à circulation d'air et TP 1000 K, (en plastique)





TP 1000 KB chauffant
– chauffage à circulation d'air



TP 1000 K

Barres d'appui : 12 paires (embouties sans joints)

Exemple de garnitures : 2 x GN 1/1 200 mm

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 1000 KB chauffant avec chauffage à circulation d'air numérique sans CHECK : 85 02 04 23 orange 85 02 04 24 noir avec CHECK : 85 02 04 26 orange 85 02 04 28 noir	52	763	435 x 688 x 561	17,6	65
TP 1000 K sans CHECK : 85 02 04 01 orange 85 02 04 12 noir avec CHECK : 85 02 04 25 orange 85 02 04 27 noir	52	—	435 x 688 x 561	12	65

Accessoires :

Châssis KS

 Page 46 et suivantes

 Divers : page 38

N° de commande

88 14 01 05

88 14 01 06



5.2.13 TP 1000 K cool, (en plastique)



TP 1000 K cool
– Réfrigération par air pulsé

Barres d'appui : 12 paires (embouties sans joints)

Exemple de garnitures : 2 x GN 1/1 200 mm

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Valeur de raccordement électrique Puissance de refroidissement [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 1000 K cool avec réfrigération par air pulsé numérique sans CHECK : 85 02 04 40 orange	52	72 50 avec VT -10 °C	435 x 760 x 561	19,6	65

Poids, appareil de réfrigération compris de 19,6 kg.
Poids de l'appareil de réfrigération de 5,6 kg

Accessoires :

Châssis KS

 Page 46 et suivantes

 Divers : page 38

N° de commande

88 14 01 05

88 14 01 06

5.2.14 TP 600 KB et TP 600 K (en plastique)





TP 600 KB chauffant
– chauffage à circulation d'air



TP 600 K

Barres d'appui : 7 paires (embouties sans joints)

Exemple de garnitures : 1 x GN 1/1 200 mm
1 x GN 1/1 65 mm

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 600 KB chauffant sans CHECK : 85 02 05 24 orange 85 02 05 25 noir avec CHECK à la demande	33	240	420 x 645 x 390	11	45
TP 600 K sans CHECK : 85 02 05 05 orange 85 02 05 18 noir avec CHECK à la demande	33	—	420 x 645 x 386	9,2	45

Accessoires :

Cadre d'insertion avec 1 barre longitudinale pour GN 4 x 1/4, 6 x 1/6 ou 2 x 2/4

Cadre d'insertion avec 2 traverses pour GN 9 x 1/9 ou 6 x 1/6

Châssis KS

 Page 46 et suivantes

Accumulateur de froid GN 1/1 en plastique

Accumulateur de chaleur en inox GN 1/1 : 324 x 529 x 12,5 mm, asymétrique

Séparateur isotherme

N° de commande

85 01 20 09

85 01 20 10

88 14 01 05

88 14 01 06

85 02 20 38 orange

85 02 20 67 noir

89 08 01 72

85 02 20 12 orange

85 02 20 69 noir



Plus d'informations : Voir le barème de prix Rieber,
www.rieber.de
Recherche : Barème de prix

5.2.15 TP 100 K hybride et TP 1 KB chauffant et TP 00 K et TP 100 KB-CNS, (en plastique)



TP 100 K hybride
– Refroidissement passif avec un séparateur isotherme



TP 100 KB chauffant
– Chauffage à biseau, chauffant de manière statique,
– Sec et humide





TP 100 KB-CNS chauffant
– Moufle intérieure en acier au chrome-nickel,
– Chauffage de surface

TP 100 K

Barres d'appui : —

Exemple de garnitures : 2 x GN 2/3 065, 2 x GN 2/3 055, 2 x GN 1/3 065, 1 x GN 1/3 100
→ pour TP 100 K hybride.
1 x GN 1/1 200 mm → pour TP 100 KB chauffant et TP 100 K

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 100 K hybride sans CHECK : 85 02 03 53 orange 85 02 03 54 noir avec CHECK : 85 02 03 60 orange 85 02 03 61 noir	26	—	690 x 425 x 364	8	40
TP 100 KB chauffant sans CHECK : 85 02 03 13 orange 85 02 03 29 noir avec CHECK : 85 02 03 57 orange 85 02 03 58 noir	26	240	370 x 645 x 308	8,3	40
TP 100 K sans CHECK : 85 02 03 01 orange 85 02 03 28 noir avec CHECK : 85 02 03 55 orange 85 02 03 56 noir	26	—	370 x 645 x 308	7,2	40
TP 100 KB-CNS chauffant sans CHECK : 85 02 03 52 orange	26	385	370 x 645 x 308	8,3	40

Accessoires :	N° de commande
Couvercle sans plaque de refroidissement → pour TP 100 KB et TP 100 K	85 02 25 56 orange 85 02 25 57 noir
Accumulateur de froid GN 1/1 en plastique	85 02 20 38 orange 85 02 20 67 noir
Accumulateur de chaleur en inox GN 1/2 : 323 x 263 x 12,5 mm, asymétrique	89 08 01 71
Accumulateur de chaleur en inox GN 1/1 : 324 x 529 x 12,5 mm, asymétrique → pour TP 100 K hybride	89 08 01 72
Obturbateur → pour TP 100 KB et TP 100 K	85 02 20 59 orange
Plaque isotherme → pour TP 100 hybride L'emploi d'une plaque isotherme permet une division entre une zone chaude et une zone froide.	85 02 20 42 orange
Bouchon de fermeture → pour TP 100 K et TP 500 K	37 13 08 41
Traverse (sans ressort) → pour TP 100 K et TP 50 K	84 19 02 02




*Plus d'informations : Voir le barème de prix Rieber,
www.rieber.de
Recherche : Barème de prix*



Couvercle sans plaque de refroidissement



Accumulateur de froid en plastique



Accumulateur de chaud en acier inoxydable



Obturbateur (pour fermer le TP quand le chauffage à biseau est démonté)



Traverse pour TP 100/50 K (pour diviser les cuves de maintien au chaud, si bien qu'il est possible d'utiliser des récipients plus petits, par ex. GN ¼).



5.2.16 TP 50 KB chauffant et TP 5 K, (en plastique)



TP 50 KB chauffant
 – Chauffage à biseau, chauffant de manière statique, sec et humide
 TP 50 K

Barres d'appui : —

Exemple de garnitures : 1 x GN 1/1 100 mm

Dénomination N° de commande	Contenance maximale [Litre]	Puissance calorifique [W]	Dimensions extérieures L x l x H [mm]		
TP 50 KB chauffant sans CHECK : 85 02 02 06 orange 85 02 02 17 noir avec CHECK : 85 02 02 24 orange 85 02 02 25 noir	11,7	240	370 x 645 x 240	7,3	40
TP 50 K sans CHECK : 85 02 02 01 orange 85 02 02 16 noir avec CHECK : 85 02 02 22 orange 85 02 02 23 noir	11,7	—	370 x 645 x 240	6,9	40

Accessoires :

 Voir les accessoires à la page précédente

5.3 Remarques sur les accessoires


5.3.1 Arrimage du transport




Conseil d'utilisation

- Pour le transport du thermoport® de Rieber en inox, utilisez le **dispositif de sécurité de transport** de Rieber. Particulièrement recommandé pour le transport en camion.
- Vous pouvez empiler les TP. Les grandes poignées encastrées facilitent la manipulation.


Exemple



Fixation au moyen du profil dans la rainure de la porte



Fixation supplémentaire possible avec 2x vis de pression, par ex. lors du transport en camion.



Type d'exécution : Standard

Convient à **thermoport®** en acier inoxydable de Rieber.
L x l x H : 769 x 592 x 90 mm
N° de commande 85012053

Type d'exécution : ... avec galerie

L x l x H : 769 x 592 x 90 + 107 mm
N° de commande 85012053 + 85100203 / Livrable uniquement en liaison avec le type d'exécution « Standard », la galerie n'est pas disponible seule.

Type d'exécution : ... avec galerie & étrier de fermeture

N° de commande 85012053 + 85100202

5.3.2 Chariot de transport / distribution

« APPAREILS MOBILES » ... les petits assistants Chariot de transport / distribution en plastique et en acier inoxydable



PW-TH-RP /Rolloport,
→ pour tous les **thermoport**® portables avec une poignée de poussée rabattable en acier inoxydable





TH-TA-1
→ pour 1 **thermoport**®



TH-TA-2
→ pour 2 **thermoport**®



TH-TA-3
→ pour 3 **thermoport**®

Dénomination N° de commande	Dimensions extérieures	kg	
			
	L x l x H [mm]		
PW-TH-RP 88 07 06 01	850 x 470 x 890	9	100
TH-TA-1 88 15 01 01	711 x 705 x 840	14	80
TH-TA-2 88 15 02 01	1246 x 705 x 840	21	130
TH-TA-3 88 15 03 01	1781 x 705 x 840	27	210

Roues antistatiques, 4 exemplaires, diamètre de 125 mm. sur demande



Plus d'informations : Voir le barème de prix Rieber, chapitre « TRANSPORT »
www.riever.de
Recherche : Barème de prix

Châssis KS





88 14 01 06



88 14 01 05

Châssis KS

Acier inoxydable avec des angles pare-chocs en plastique, 2 roues d'arrêt pivotantes et 2 roues fixes en plastique, diamètre de 125 mm
→ pour TP 1000

Dénomination N° de commande	Dimensions extérieures		
	L x l x H [mm]		
Châssis KS 88 14 01 05 → Prévu pour le montage avec le TP. Desserrer les rails coulissants du TP. → Pour un TP en plastique, placer 2 liteaux d'écartement dans les alvéoles. N° de commande 55 01 69 01 → Utiliser les vis pour rattacher le chariot au TP.	640 x 490 x 210	6,2	85
Châssis KS 88 14 01 06 → Poser le TP sur le châssis	640 x 490 x 210	4,7	85

5.3.3 SYSTÈME D'EXPLOITATION gastronorm360



Conseil d'utilisation

Le choix des bons accessoires permet d'utiliser le **thermoport**[®] en économisant l'énergie et d'élargir les possibilités d'utilisation.

- Utilisez des bacs GN avec un couvercle étanche à l'eau de Rieber.
- Utilisez **thermoplates**[®] avec un couvercle étanche de Rieber.
- Utilisez les **accumulateurs de chaud** de Rieber pour conserver la chaleur.
- **Utilisez les accumulateurs de froid de Rieber pour réfrigérer.**



Plus d'informations : Voir le barème de prix Rieber,
Chapitre « SYSTÈME D'EXPLOITATION gastronorm360 »



www.riever.de
Recherche : Barème de prix

5.3.4 La cuisine mobile catering® kitchen



catering® kitchen
sur demande



Exemples

5.3.5 CHECK HACCP

En matière de documentation HACCP, la plate-forme CHECK CLOUD vous propose CHECK HACCP, un système d'enregistrement numérique de la température simple, fiable et transparent. En outre, d'autres fonctionnalités numériques sont disponibles pour la gestion de l'hygiène et des services. La réponse numérique et automatisée aux notes éparpillées du système analogique.

La saisie des données HACCP importantes s'effectue de deux manières très différentes : Mobile CHECK et Auto CHECK. L'outil basé sur navigateur CHECK Cockpit est conçu pour la gestion, la visualisation et l'évaluation des données de processus collectées.

- Mobile CHECK : mesure manuelle de la température avec capteur de température à cœur compatible Bluetooth et application CHECK. Gestion simple de l'hygiène et de des services avec des listes de contrôle flexibles et personnalisées et des fonctions photo et texte supplémentaires via l'application CHECK.
- Auto CHECK : capteurs installés en permanence ou pouvant être installés ultérieurement, qui envoient des données à la base de données à des intervalles prédéfinis.



*Plus d'informations : Voir « Services » sur le site
www.rieber.de
Contactez le S.A.V. de Rieber.*

5.3.6 Extrait du barème de prix Rieber

- Le programme de récipients Rieber Gastronorm Normset
- Le programme de couvercles Rieber pour les récipients GN
- Fonds à insérer, grilles, fonds à empiler
- Barres
- Tôles à glisser, récipients CE-Gastronorm
- L'assortiment Rieber thermoplates® aux angles rectangulaires (de -20 °C à +220 °C)
- Les accessoires Rieber thermoplates® (pour thermoplates® aux angles rectangulaires)
- L'assortiment Rieber thermoplates® C Buffet – aux angles arrondis
- ... Accessoires de l'assortiment de couvercles
- Récipients kitchenware, gamme de couvercles kitchenware, kits kitchenware de Rieber

Le barème de prix Rieber informe en complément des accessoires variés.

www.rieber.de

Recherche : Barème de prix

6 Informations sur la livraison jusqu'au premier nettoyage

Ce chapitre fournit des informations sur les activités préliminaires à l'utilisation.

Les appareils contenant du réfrigérant R290 sont classés comme marchandises dangereuses et doivent être traités conformément à la norme DIN EN 378-1: 2020-12!

Dommages dus au transport

- Vérifiez dès la livraison que l'appareil ne présente pas de dommages dus au transport.
- Signalez tout dommage sur la lettre de voiture en présence du transporteur et faites-lui confirmer l'existence du dommage en requérant sa signature.
- Décidez si vous conservez l'appareil en réclamant le dommage par la lettre de voiture ou si vous en refusez la livraison.

■ En procédant ainsi, vous favorisez un bon règlement du sinistre.

Déballage

- Ouvrez l'emballage aux emplacements prévus. Ne le déchirez pas et ne le découpez pas.
- Éliminez les résidus d'emballage.

Décharger l'appareil



On ne doit recourir à un transport requérant de grandes exigences physiques en dernier recours car le risque d'accident ou de dommages corporels est plus élevé.

Une charge lourde doit être soulevée et déplacée sans à-coups en ayant les genoux fléchis, le buste bien droit et les jambes écartées. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches et les abdominaux sont serrés. Expirez. Évitez toute torsion de la colonne vertébrale.



ATTENTION

- Transporter l'appareil à l'horizontale, comme dans sa position d'utilisation.
- Ne pas décharger ou transporter l'appareil avec des auxiliaires comme un chariot élévateur, des dégâts matériels sont sinon possibles.

Premier nettoyage



ATTENTION

Si des films protecteurs ou des objets sensibles à la chaleur se trouvent sur l'appareil, ils risquent d'être endommagés quand l'appareil chauffe.

- Assurez-vous qu'aucun film protecteur ne se trouve à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.



'Nettoyage, maintenance et entretien', page 62

Remarque sur le matériau d'emballage

- L'emballage jetable doit être éliminé en respectant l'environnement.

7 Remarques concernant l'usage

7.1 Consignes de sécurité relatives à l'usage

Respectez les principes d'exploitation

- Transporter les repas et les liquides uniquement dans des récipients fermés. Protéger les appareils électriques thermoport® de l'humidité, du liquide pourrait sinon pénétrer par exemple dans le chauffage à air pulsé ou l'appareil de réfrigération. Notre recommandation : utilisez des récipients avec un couvercle emboîtable et étanche à l'eau, comme thermoplates® ainsi que des récipients GN de Rieber.
- **thermoport®** sous surveillance.
- Exploitez l'appareil seulement quand l'éclairage est suffisant.
- Plats chauds : effectuer le remplissage des bacs gastronormes à +85 °C ; la température des aliments ne doit pas descendre en dessous de +65 °C. Pour éviter les risques d'intoxication alimentaire, veillez à consommer les aliments au plus tard trois heures après leur préparation.
- Plats froids : réfrigération de +2 °C à +8 °C.
Maintien au frais : les aliments doivent au préalable avoir été refroidis à la température de stockage. Effectuer le remplissage des bacs gastronormes à une température aussi froide que possible ; la température des aliments ne doit pas dépasser +7 °C.





Chapitre 'Destination du produit', page 18 et suiv.



Chapitre 'Comportement isolant thermoport®', page 23 et suiv.

Prévenir les risques induits par l'électricité

Risques en transportant des liquides et des repas non couverts, ceux-ci peuvent parvenir dans le chauffage à circulation d'air du TP ou dans le ventilateur du TP réfrigéré de manière active.

-  **Danger d'électrocution. Danger de mort**
Avant le nettoyage, couper le courant sur le TP, puis démonter le chauffage électrique ou l'appareil de réfrigération amovible. Les pièces électriques doivent être **nettoyées** uniquement avec un chiffon **légèrement humide** et **essuyées** à l'aide d'un **chiffon sec**.
-  **Danger d'électrocution. Danger de mort**
Garder TP 1000 K cool à l'écart de l'humidité. Utiliser uniquement à l'intérieur des bâtiments.
- Transporter les aliments et les liquides uniquement dans des récipients hermétiquement fermés.
- Notre recommandation : Utilisez des récipients GN avec un couvercle emboîtable et étanche à l'eau de Rieber, ainsi que des **thermoplates®**.



Chapitre 'Remarques sur les accessoires', page 45 et suiv.,
Paragraphe « SYSTÈME D'EXPLOITATION 360 »

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et en particulier la fiche mâle et le câble électrique, ne présentent aucun défaut visible.



AVERTISSEMENT

Quand il n'y a pas de disjoncteur différentiel en amont ou que celui-ci est défectueux, le câble peut brûler et entraîner des dommages corporels.

Des courants de pointe surviennent en cas d'activations et désactivations nombreuses.

- TP à une prise électrique équipée en amont d'un disjoncteur différentiel (RCD) avec un courant de déclenchement de 30 mA.
- Ne raccordez pas l'appareil à une multiprise.

⚠ Évitez les risques causés par une situation instable

- **Chargez** l'appareil du bas vers le haut.
Déchargez l'appareil du haut vers le bas.
Vous contribuerez ainsi à une stabilité optimale de l'appareil.
- Faites attention à poser le thermoport® de manière sûre.
Exemple TP 1000 KB : placez l'appareil assez loin du bord pour que la porte puisse reposer sur la surface de pose, quand il est vidé.

⚠ Prévenez les risques liés au transport

- Transporter le TP avec une porte/un couvercle fermé et une fiche d'alimentation détachée.
- Utilisez les possibilités du programme d'appareils de transport de *Rieber*.




Chapitre 'Remarques sur les accessoires', page 45

⚠ Risques de brûlures et d'ébouillement

- **⚠ Risques de s'ébouillanter le visage et les mains.**

Laissez en cas de besoin la vapeur chaude s'échapper avant d'ouvrir le TP chauffant. Ouvrir pour cela par exemple le régulateur de vapeur. Ouvrir le couvercle/la porte avec précaution.



- Portez un équipement et des gants de protection pour éviter de vous brûler les mains et les bras.

⚠ Montage et démontage du chauffage



Chapitre 'TP chauffant', page 67

⚠ Que faire en cas de chauffage à circulation d'air souillé ?



Chapitre 'Exigences relatives à la qualification du personnel', page 10



Chapitre 'TP chauffant', page 67

7.2 Tempérer thermoport® au préalable

Tempérer si nécessaire le TP dans une chambre froide ou une chambre chaude

- Tempérer le TP dans la chambre chaude ou froide, dans la plage de **+ 2 °C à + 85 °C**. Ne pas tempérer ou stocker à une température plus froide, l'eau de condensation peut sinon entraîner des courants électriques de fuite superficielle et cela peut être dangereux. Utiliser uniquement dans des conditions ambiantes ou un local sec.



Conseil d'utilisation

- Utilisez les possibilités de maintien au chaud avec un accumulateur de chaud et de maintien au frais avec un accumulateur de froid. Utilisez les accessoires de Rieber.



Chapitre 'Remarques sur les accessoires', page 45

Tempérer le TP de manière électrique



Conseil d'utilisation


- Après une durée de préchauffage ou de refroidissement de **20 minutes environ**, la température de service est atteinte avec un appareil vide dans les conditions ambiantes usuelles.
- Limitez-vous à la durée nécessaire pour tempérer. Une durée plus longue gaspillerait inutilement de l'énergie.

Certains TP peuvent être utilisés comme bain-marie

→ Concerne : TP 105 L, TP 100 KB-CNS ... avec chauffage de surface



→ Concerne : TP 100 KB, TP 50 KB ... avec chauffage à biseau

Bain-marie



Le dessus du récipient indique :

- Surface chaude
- pour le « chauffage humide », versez 2 cm d'eau dans le bain-marie



Le biseau de chauffage indique :

- la hauteur maximale de remplissage avec de l'eau
- Surface chaude
- Indice de protection IPX3. Protection contre les chutes d'eau vaporisée jusqu'à 60° à la verticale
- Tenir compte de la notice d'utilisation TP 50 KB ou TP 100 KB chauffant


- Remplissez-le d'eau. Une hauteur de remplissage de 2 cm environ suffit.
- Préchauffer 20 minutes environ.
- Utilisez des bacs GN avec des couvercles Rieber.

7.3 Régulation de la température du chauffage à circulation d'air

7.3.1 ... avec une fermeture à baïonnette

Chauffage à circulation d'air pour
TP en acier inoxydable.


Température de chauffe réglable
de +20 °C à +100 °C



→ Concerne : TP 3000 U, TP 2000 U, TP 3000 hybride,
TP 1600 DU, TP 1600 U, TP 1400 U, TP 1000 DU, TP 1000 H


Chauffage à circulation d'air pour
TP en plastique.

Température de chauffe réglable
de +20 °C à +85 °C



→ Concerne :
TP 4.0 1000 KB à circulation d'air

Description succincte



- La température réelle est indiquée sur la commande dès que l'appareil est sous tension.
- La température de consigne peut être enregistrée définitivement. La température de consigne peut être modifiée temporairement.

Raccorder l'appareil de manière électrique

- Raccorder la fiche mâle.

Mettre l'appareil en marche

- Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur la touche POWER ON (5).
 - L'écran affiche la température RÉELLE.
- Appuyez sur la touche SET (3) pour afficher la température de consigne à l'écran.

Réglez la température de consigne

- Pour modifier la température de consigne, maintenir la touche SET enfoncée et régler la valeur avec les touches (1) et (2).
- Appuyer sur la touche de démarrage (4).
 - La valeur configurée est mise en mémoire automatiquement.
 - En cas de coupure de courant, cette valeur est sauvegardée.

Modifiez temporairement la température de consigne

- Pour modifier la température de consigne, maintenir la touche SET enfoncée et régler la valeur avec les touches (1) et (2).
 - En cas de coupure de courant, cette valeur n'est pas sauvegardée.

Éteindre l'appareil

- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche POWER ON (5).
 - Pas d'affichage à l'écran, pas de voyants allumés.
 - Le courant n'est pas encore coupé sur l'appareil.
- Ou bien couper à la place le courant sur l'appareil.

Mettez l'appareil hors tension


- Débranchez la fiche de raccordement électrique de la prise. Brancher la fiche de raccordement électrique (prise de repos) dans le logement prévu à cet effet sur les appareils qui en sont dotés.
 - Le courant est coupé sur l'appareil.

7.3.2 ... avec une fermeture à déclic

Chauffage à circulation d'air pour
TP en plastique.

Aucune possibilité de réglage.


Température de chauffe jusqu'à 85 °C.




→ Concerne : TP 6000 KB,
TP 1000 KB-A, TP 600 KB-A

Chauffage à circulation d'air pour
TP en plastique.

Température de chauffe réglable de +20 °C à +85 °C.



→ Concerne : TP 6000 KB,
TP 1000 KB-D, TP 600 KB-D



Actionner MARCHÉ / ARRÊT

- Le chauffage à circulation d'air est activé par le raccordement au réseau d'alimentation électrique.
 - La température dans l'enceinte d'un thermoport® vide peut atteindre +80 °C après 40 minutes environ dans des conditions ambiantes normales.

Température affichée

- La température affichée est la température réelle.
- La valeur affichée peut se situer de +20 °C à +85 °C.
Lorsque la température se situe hors de cette plage, le message d'erreur → Cdc s'affiche.


Régler la température

- Pour modifier la température de CONSIGNE, actionnez ensuite la touche.
 - Pendant le réglage, les 3 points sont allumés dans la partie inférieure de l'écran.
 - La température de consigne peut être modifiée en cliquant.
Lorsqu'aucune touche n'est actionnée pendant 3 secondes, l'élément chauffant revient au mode normal (sans points clignotants). La nouvelle température réglée est enregistrée comme température de consigne.
- Lorsque la température de consigne réglée est inférieure à +20 °C, le symbole OFF s'affiche.
 - Dans ce mode, seul le ventilateur est actif et l'air circule dans le compartiment intérieur. Le chauffage est hors service.

Affichage en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (F)

- Un appui simultané sur les deux touches pendant 3 secondes environ permet de modifier l'affichage de l'unité de température.
 - La DEL est allumée en permanence = indication en degrés Fahrenheit °F
 - La DEL est éteinte = indication en degrés Celsius °C

7.4 Régulation de température pour TP réfrigéré de manière active, (en acier inoxydable)



- La température réelle est indiquée sur la commande dès que l'appareil est sous tension.
- La température de consigne peut être enregistrée définitivement. La température de consigne peut être modifiée temporairement.
- Avec un appareil de maintien au frais, la diode lumineuse indique en haut à droite si le compresseur fonctionne.

Mettre l'appareil en marche

- Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur la touche POWER ON (5).
 - L'écran affiche la température RÉELLE.
- Appuyez sur la touche SET (3) pour afficher la température de consigne à l'écran.

Réglez la température de consigne

Plage de réglage de la température de consigne possible de +1 à +15 °C.

- Pour modifier la température de consigne, maintenir la touche SET enfoncée et régler la valeur avec les touches (1) et (2).
- Appuyer sur la touche de démarrage (4).
 - La valeur configurée est mise en mémoire automatiquement.
 - En cas de coupure de courant, cette valeur est sauvegardée.

Modifiez temporairement la température de consigne

- Pour modifier la température de consigne, maintenir la touche SET enfoncée et régler la valeur avec les touches (1) et (2).
 - En cas de coupure de courant, cette valeur n'est pas sauvegardée.

Éteindre l'appareil

- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche POWER ON (5).
 - Pas d'affichage à l'écran, pas de voyants allumés.
 - Le courant n'est pas encore coupé sur l'appareil.
- Ou bien couper à la place le courant sur l'appareil.

Mettez l'appareil hors tension

- Débranchez la fiche de raccordement électrique de la prise. Brancher la fiche de raccordement électrique (prise de repos) dans le logement prévu à cet effet sur les appareils qui en sont dotés.
 - Le courant est coupé sur l'appareil.

7.5 Régulation de température pour TP réfrigéré de manière active (en plastique)



- Quand l'appareil est raccordé à l'électricité, la commande indique « OFF ».
- La température de consigne peut être enregistrée définitivement. La température de consigne peut être modifiée temporairement.
- La rangée supérieur de symboles indique :
l'appareil est activé, le compresseur frigorifique fonctionne, les ventilateurs marchent.

Mettre l'appareil en marche

- Mettre l'appareil sous tension en maintenant la touche POWER ON (6) enfoncée pendant environ 5 secondes.
 - Le compresseur fonctionne. L'écran affiche la température RÉELLE.

Réglez la température de consigne

Plage de réglage de la température de consigne possible de +1 à +15 °C.

- Appuyer brièvement sur la touche SET pour afficher la température réelle.
 - La valeur actuelle s'affiche.
- Pour modifier la température de consigne, maintenir la touche SET enfoncée pendant environ 5 secondes et régler la valeur avec les touches (4) ou (5). Confirmer ensuite la valeur en appuyant brièvement sur la touche SET.
 - La valeur configurée est enregistrée.

Éteindre l'appareil

- Éteindre l'appareil en maintenant enfoncée la touche POWER ON (6) pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que « OFF » apparaisse à l'écran.
 - Affichage « OFF » à l'écran.
 - Le courant n'est pas encore coupé sur l'appareil.

Mettez l'appareil hors tension

- Débranchez la fiche de raccordement électrique de la prise.
 - Le courant est coupé sur l'appareil.

7.6 Maintien actif au frais

TP pour maintenir au frais les repas et les boissons réfrigérés. Réfrigération de +2 °C à +8 °C.
Les aliments doivent au préalable avoir été refroidis à la température de stockage.

Commande



Page 56

- Remplir le TP avec des repas sous emballage/recouverts et suffisamment réfrigérés.
- Veillez à conserver de l'espace libre dans l'appareil. En raison de la convection de l'air, lorsque l'appareil est rempli, il est possible que la température RÉELLE diffère de la température réglée.
- Ouvrez si possible brièvement la porte/le couvercle pour le remplir ou prendre quelque chose.
- Chaque jour, après avoir déplacé et réfrigéré les repas dans les règles, mettre l'appareil hors tension et le nettoyer.

7.7 Certains TP peuvent être utilisés comme bain-marie

→ Concerne : TP 105 L, TP 100 KB-CNS ... avec chauffage de surface

→ Concerne : TP 100 KB, TP 50 KB ... avec chauffage à biseau

- Recommandation : utilisez ce TP de préférence comme « bain-marie d'eau » pour économiser de l'énergie. Utilisez des bacs GN avec couvercles Rieber.



Voir chapitre 'Tempérer thermoport® au préalable', page 52

- **⚠ Risque de brûlure par un liquide bouillant**
Avant de remplir à nouveau d'eau le bain-marie chaud, laisser celui-ci d'abord refroidir.
Ouvrir le couvercle avec précaution ou laisser la vapeur s'échapper sur le côté.

7.8 Verser les repas dans les récipients

Remarques sur les repas chauds :

- Effectuer le remplissage à +85 °C dans les récipients GN ; la température des repas ne doit pas tomber en dessous de +65 °C.

Remarques sur les repas froids :

- Réfrigération de +2 °C à +8 °C
Le maintien au frais signifie : Les aliments doivent au préalable avoir été refroidis à la température de stockage.
- Effectuer un remplissage aussi froid que possible dans les récipients GN ; la température des plats ne devrait pas dépasser +7 °C.

Toujours transporter les repas dans des récipients fermés ou recouverts.


- Transporter les aliments et les liquides uniquement dans des récipients hermétiquement fermés.



Conseil d'utilisation

Utiliser des bacs GN de Rieber.

- Les bacs GN chargés de repas liquides doivent être fermés par des couvercles étanches emboîtables pourvus d'un joint silicone sur le pourtour.
- Charger les bacs GN rapidement jusqu'au rebord d'empilage.
Ne pas charger jusqu'au bord supérieur afin que le couvercle ne soit pas au contact des aliments, ni dans la sauce.





- Après l'avoir rempli, fermez l'appareil et ouvrez-le uniquement pour servir.
- Une fois les plats sortis, refermez immédiatement la porte/le couvercle.

7.9 Transport des TP

- **⚠ Risque de brûlure par un liquide bouillant**
Du liquide chaud peut déborder. Transporter à l'horizontale. Utilisez des récipients GN avec un couvercle emboîtable et étanche à l'eau de Rieber. Fermer la porte / le couvercle.
- **⚠ Risque de basculement en cas d'empilement**
Veiller à ce que les rails coulissants du TP supérieur reposent dans les guides du TP inférieur. Empiler uniquement lorsque la porte/le couvercle est fermé.
- Nous recommandons de ne pas empiler plus de 2 TP.
- Transporter le TP uniquement avec la fiche du secteur débranchée.
- Saisissez les poignées rabattables (1) et pas la fermeture à clipser (2) du couvercle. Porter 1 seul appareil, ne pas en empiler.

Exemple



- Conseil d'utilisation :
utilisez les possibilités du programme d'appareils de transport de Rieber.



Chapitre 'Remarques sur les accessoires', page 45


7.10 Nettoyez le TP quotidiennement après l'usage

- Couper le courant sur l'appareil.
- Nettoyez l'appareil tous les jours après utilisation.



'Nettoyage, maintenance et entretien', page 62 et suiv.

7.11 Empilage / stockage des TP



⚠ Risque de basculement en cas d'empilement

- Empiler uniquement avec un couvercle fermé. Faites attention à ce que les glissières d'empilage du récipient de transport supérieur reposent dans les guidages du récipient de transport inférieur.
- Empiler uniquement les TP adéquats. **Rieber thermoport®** en plastique et en acier inoxydable sont empilables quand ils sont combinés.

-
- Stockez les récipients de transport des repas vides dans des locaux propres et secs.

➤ ATTENTION

Entreposez l'appareil à température ambiante.

Pensez que : dans toutes les parties de l'installation électrique, de l'eau de condensation peut se former malgré les indices de protection IP élevés dans les boîtiers très étanches soumis à des changements de température et donc à des différences de pression d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Il existe donc un risque de corrosion, de courts-circuits électriques et d'autres dommages. Ceux-ci entraînent souvent des pannes de courant, des problèmes d'approvisionnement et une immobilisation coûteuse de l'exploitation.

7.12 Remarque sur les modifications/transformations autorisées

La porte frontale peut être remplacée La porte peut être simplement remplacée.

Exemple



TP 1600 DU chauffant



TP 1600 U



TP 1600

Vous souhaitez vous équiper de CHECK HACCP ?

La solution CHECK HACCP est évolutive.

➤ Contactez le S.A.V. de Rieber.

Vous souhaitez un autre chauffage à circulation d'air ?

Chauffage à circulation d'air autorégulant et chauffage à circulation d'air réglable sont échangeables.



Page 22

Vous souhaitez vous équiper de TP 6000, TP 1000 avec des roues inoxydables ?



Le châssis mobile est vissé et monté de manière fixe au-dessous du TP

TP 6000 KB

TP 6000 K

N° de commande 88 14 01 04



TP 1000 KB

TP 1000 K

N° de commande 88 14 01 05



Voir 'Remarques sur les accessoires', page 45

8 Nettoyage, maintenance et entretien

Ce chapitre vous explique comment respecter les exigences en matière d'hygiène. Veuillez, au préalable, lire le chapitre « Consignes de sécurité générales » avec attention.

8.1 Consignes de sécurité en matière de nettoyage, maintenance et entretien

Prévenir les risques induits par l'électricité



Danger d'électrocution. Danger de mort !

- Débranchez avant chaque nettoyage la connexion au réseau en détachant la fiche de raccordement du réseau électrique.
- Avant de nettoyer le **TP chauffant**, démonter le chauffage amovible.
- Avant de nettoyer le **TP réfrigéré de manière active**, démonter le ventilateur à circulation d'air.
- Ne nettoyez pas les éléments électriques comme le chauffage, le ventilateur, l'interrupteur de MARCHE/ARRÊT, etc. avec un appareil de nettoyage à vapeur, de l'humidité peut sinon pénétrer dans le système électrique et provoquer un court-circuit. Tenez l'appareil éloigné l'eau pulvérisée. **Les pièces électriques doivent être nettoyées uniquement avec un chiffon humide et essuyées à l'aide d'un chiffon sec.**
- Faire vérifier l'équipement électrique³ par un **électricien professionnel** conformément à DGUV. Déterminez le cycle de vérification selon les conditions d'emploi. En général, tous les 12 mois.

Risques de brûlure, d'ébouillement et de glissement



Risque de brûlure

Risque de brûlure sur les mains et les bras sur le chauffage qui chauffe jusqu'à 100 °C et sur les éléments chauds à l'intérieur du TP.



Risque d'ébouillement en vidant l'eau chaude du TP.

→ Cela concerne TP 105 L, TP 100 KB, TP 100 KB-CNS, TP 50 KB

- Laissez l'appareil refroidir.
- Déversez l'eau chaude dans un écoulement au sol.
- Portez un équipement et des gants de protection, ainsi que des chaussures de sécurité.

Risque de sol glissant. Risque de chute

Faire attention à l'eau qui s'écoule en dégelant en cas de 'TP réfrigéré de manière active'.

Maintenance des appareils réfrigérés avec réfrigérant R290

Des appareils réfrigérés avec réfrigérant R290 ne peuvent être réparés ou maintenus que par des entreprises spécialisées mandatées par le fabricant ou par la société Rieber elle-même.

³ Source : Directive DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) 3. Systèmes et équipements électriques

8.2 Produits de nettoyage pour l'inox

Principes applicables à tous les produits de nettoyage :

- Suivez les instructions du fabricant du produit de nettoyage.

Produits de nettoyage mécaniques pour l'acier inoxydable

Produit	Produits adaptés
Brosserie	Brosses en poils naturels ou synthétiques
Textiles	Textiles en fibres naturelles ou chimiques sous forme de déchets de coton et de tissus (chiffons maillés ou tissés, torchons, serpillières, produits à franges, non-tissés). Les textiles de nettoyage en microfibres sont parfaits pour éliminer les traces de doigts sur les surfaces en inox.
Non-tissés synthétiques.	Sans agents abrasifs. Proposés généralement dans les coloris blanc, beige et jaune.
Divers	Cuir naturel (peau de chamois), cuir synthétique, non-tissé synthétique, éponges, lingettes pour la vaisselle

Produits de nettoyage chimiques pour l'acier inoxydable

Produit	Domaines d'utilisation
Détergents universels	En particulier pour les surfaces peu encrassées par la graisse.
Détergents neutres	Pour les surfaces tachées par la graisse et l'huile (empreintes de doigts) ; conviennent aussi pour laver la vaisselle.
Détergents à base d'alcool	Comme pour les détergents universels
Détergents alcalins	Particulièrement adaptés aux surfaces très encrassées par la graisse et l'huile (huiles poisseuses). Veillez tenir compte des instructions de dosage du fabricant.
Détergents à base de solvants	Selon le type de solvant, conviennent particulièrement au détachage des graisses, de l'huile, de la cire, du goudron, des colles, vernis et peintures. Ne conviennent pas aux matières plastiques.
Détergents désinfectants	L'action sur les micro-organismes pathogènes (pouvant causer une maladie) varie selon la substance désinfectante utilisée. Le matériau peut être endommagé par une utilisation prolongée d'hypochlorite de sodium. Évitez autant que possible son ajout. Il convient d'utiliser des produits répertoriés dans la liste de la DHGM (Société allemande pour l'hygiène et la microbiologie).

8.3 Choisissez la méthode de nettoyage appropriée.



ATTENTION

La surface peut être endommagée ou l'appareil peut être rendu inutilisable par un nettoyage inadéquat. Attention :

- N'utilisez pas d'objets à bords vifs. Ils pourraient rayer la surface. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs, tels que les sprays nettoyeurs pour les fours ou une éponge abrasive.
- Éliminez les saletés en utilisant des produits de nettoyage et d'entretien destinés à l'acier inoxydable.
- N'effectuez jamais de mélanges entre nettoyeurs de type commercial ; ne réalisez pas vos propres produits nettoyeurs.
- N'utilisez pas de laine d'acier ni de brosses métalliques.
- Évitez le contact prolongé de l'acier inoxydable avec des liquides à forte teneur en sel. Ils pourraient entraîner une décoloration de la surface ou une corrosion.
- Évitez le contact direct et prolongé de l'acier inoxydable avec des éléments en fer pouvant s'oxyder, tels que les poêles en fonte ou les éponges en acier.

Nettoyage/entretien des pièces en acier inoxydable

→ Cela concerne le boîtier du **thermoport**[®] en acier inoxydable



ATTENTION

La surface peut être endommagée par un nettoyage inadéquat.

- Ne pas nettoyer le boîtier en acier inoxydable du TP au lave-vaisselle.
 - Nettoyez la surface avec une solution **chaude** à base de **produit vaisselle et un** chiffon doux non abrasif. Éliminez les restes de produits de nettoyage avec un chiffon bien rincé.
- Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon doux. Rincez le chiffon au préalable.



Conseil d'utilisation

- Pour entretenir l'acier inoxydable, nous vous recommandons les **produits d'entretien Rieber**.
 - Ils nettoient en profondeur et en douceur, apportent un éclat resplendissant, entretiennent et conservent à la fois.
N° de commande : 72 10 24 08

Nettoyer et entretenir le TP et les éléments en matière plastique

→ Cela concerne le boîtier du TP en plastique, les roues, les éléments de commande comme l'interrupteur et la commande, le joint d'étanchéité de la porte



ATTENTION

La surface peut être endommagée par un nettoyage inadéquat.

- Évitez d'utiliser un nettoyeur haute pression lorsque la température de fonctionnement est supérieure à +130 °C. Tenez-vous à une distance suffisante.
- Nettoyez la surface avec une solution **chaude** à base de **produit vaisselle et un** chiffon doux non abrasif. Éliminez les restes de produits de nettoyage avec un chiffon bien rincé.

- Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon doux. Rincez le chiffon au préalable.



Conseil d'utilisation

- Pour le nettoyage des éléments plastique du TP au lave-vaisselle, nous recommandons d'utiliser les produits ETOLIT 3000 et 8000.

Nettoyer le joint d'étanchéité de la porte/du couvercle

→ Concerne : TP en acier inoxydable



ATTENTION

Le joint d'étanchéité de la porte/du couvercle peut être endommagé par un nettoyage inapproprié.

- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression. Ne pas nettoyer au lave-vaisselle.
- Nettoyez la surface avec une solution **chaude** à base de **produit vaisselle et un** chiffon doux non abrasif. Éliminez les restes de produits de nettoyage avec un chiffon bien rincé.

- Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon doux. Rincez le chiffon au préalable.
- Si nécessaire, retirez le joint pour le nettoyer.


Nettoyer les roues

















ATTENTION

Les roues peuvent être endommagées par un nettoyage inadéquat.

- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.
- Nettoyez la surface avec une solution **chaude** à base de **produit vaisselle et un** chiffon doux non abrasif. Éliminez les restes de produits de nettoyage avec un chiffon bien rincé.



8.4 Intervalles

Intervalle	Action à effectuer	Page
Après utilisation, une fois par jour	Débranchez la fiche secteur. Ouvrez la porte/le couvercle.	
	Laissez refroidir le TP avec un chauffage.	
	 Faites attention à l'eau qui s'écoule peut-être en dégelant en cas de TP de maintien au frais. Risque de sol glissant.	
	 Contrôlez que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent pas de détériorations. Le cas échéant, le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien qualifié.	
	Choisissez la méthode de nettoyage appropriée.	 Page 63 et suivantes.
	Retirez le chauffage amovible en cas de TP chauffant. Remettez le chauffage en place après le nettoyage.	 Page 67
	Retirez le ventilateur d'air pulsé en cas de TP réfrigéré de manière active (en acier inoxydable). Remettez le ventilateur d'air pulsé en place après le nettoyage.	 Page 69
	Retirez l'appareil de réfrigération en cas de TP réfrigéré de manière active (en plastique). Remettez le l'appareil de réfrigération en place après le nettoyage.	 Page 70
	Nettoyez le corps du TP	 Page 64
	Nettoyer le joint → Cela concerne le TP en acier inoxydable	 Page 72
En cas de besoin	Nettoyer les roues	 Page 64
	Enlever les matières pelucheuses, nettoyer la grille d'aération.	 Page 69
	Au moins 1x par mois.	 Page 70  Page 71
Tous les 180 jours ouvrés ou tous les 6 mois	Faire contrôler l'équipement électrique/la commande	 Page 62
	Inspecter l'état du code d'identification du produit	 Page 16


8.5 TP chauffant

8.5.1 Démontage et montage du chauffage


- **⚠ Danger d'électrocution. Danger de mort**
Démonter le chauffage amovible avant de nettoyer le TP chauffant. Les pièces électriques doivent être nettoyées uniquement **avec un chiffon légèrement humide** et essuyées à **l'aide d'un chiffon sec**.
- **⚠ Risque de brûlure**
Portez un équipement de protection individuelle, des gants de protection et évitez ainsi les brûlures sur le chauffage qui peut atteindre jusqu'à 100 °C.

Chauffage à circulation d'air avec fermeture à baïonnette


Les chauffages à air pulsé avec joint à baïonnette sont indétrompables en raison de la disposition des entrées de serrure.



Avec la version du **thermoport**® en acier inoxydable, le câble de raccordement électrique est conservé dans la prise de repos.



Avec la version du **thermoport**® en plastique, le câble de raccordement électrique est raccordé séparément.




- **Démontage** : Ouvrez la porte. Tournez le chauffage d'environ 10 degrés depuis la face intérieure de la porte et retirez-le.
- **Montage** : Ouvrez la porte. Passez le câble de raccordement à partir de la face interne de la porte. Montez le chauffage.

Chauffage à circulation d'air avec fermeture à dé clic

→ Cela concerne TP 6000 KB, TP 1000 KB, TP 600 KB


La fermeture à dé clic et à ressort permet de poser/déposer facilement le chauffage.

Démon-
tage



- Tirez sur la fermeture à dé clic pour défaire la connexion, renversez le chauffage et enlevez-le.

Montage



- Déposez le chauffage dans la cavité prévue pour le recevoir. Faites pivoter le chauffage dans l'évidement sur la porte et appuyez jusqu'à entendre l'enclenchement des boutons de fixation.

Chauffage à biseau




→ Cela concerne TP 100 KB chauffant, TP 50 KB chauffant



ATTENTION

Le biseau chauffant et le joint sur le récipient peuvent être endommagés en cas de manquement erroné.

- Démontez ou remontez peu à peu le biseau chauffant en le tournant légèrement, ne pas le lever.



8.5.2 Gardez le chauffage propre

→ Concerne : TP chauffant avec chauffage à circulation d'air, TP chauffant avec chauffage à biseau

➤ **⚠ AVERTISSEMENT**

Effectuer un nettoyage humide du chauffage **et l'essuyer avec un chiffon sec sans le rayer.**

- Nettoyez à l'air comprimé la poussière aspirée sur le ventilateur du chauffage à circulation d'air. Ne piquez pas à travers les grilles d'aération.

➤ **⚠ AVERTISSEMENT**

Ne pas ouvrir le chauffage à circulation d'air.




Voir 'Exigences relatives à la qualification du personnel', page 10

8.6 TP réfrigérant de manière active, (en acier inoxydable)

8.6.1 Démontage et montage du ventilateur à circulation d'air

→ Cela concerne TP réfrigéré de manière active, TP hybride réfrigéré de manière active



➤ **⚠ AVERTISSEMENT**

Danger d'électrocution. Risques de blessure quand la roue de ventilation tourne.
Avant de nettoyer le TP réfrigéré de manière active, couper le courant sur l'appareil puis démonter le ventilateur d'air pulsé. Les pièces électriques doivent être **nettoyées** uniquement avec un chiffon **légèrement humide** et **essuyées** à l'aide d'un **chiffon sec**.

- **Démontage** : Ouvrez la porte. Tournez le ventilateur à air frais d'environ 10 degrés depuis la face intérieure de la porte et retirez-le. Détachez la position avec le régulateur.
- **Montage** : Ouvrez la porte. Passez le câble de raccordement à partir de la face interne de la porte. Montez le ventilateur d'air froid. Faites attention à son logement sur les 4 boulons. Arrêtez la position avec le régulateur.


8.6.2 Garder la grille d'aération propre




⚠ Risque d'incendie

Les substances pelucheuses accumulées dans la zone d'aération peuvent entraîner une accumulation de chaleur et, par la suite, un incendie.

- Nettoyez la grille d'aération du groupe frigorifique à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau.
- Adaptez le cycle de nettoyage aux exigences locales. Effectuez le nettoyage au moins une fois par mois.



Trou d'aération




Trou d'aspiration

8.7 TP réfrigéré de manière active (en plastique)


8.7.1 Démontage et montage de l'appareil de réfrigération

→ Concerne TP 1000 K cool (en plastique)



➤ ⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution. Risques de blessure quand la roue de ventilation tourne. Avant de nettoyer le TP réfrigéré de manière active, couper le courant sur l'appareil puis démonter l'appareil de réfrigération avec le ventilateur d'air pulsé. Les pièces électriques doivent être **nettoyées** uniquement avec un chiffon **légèrement humide** et **essuyées** à l'aide d'un chiffon sec.




ATTENTION

La réfrigération peut s'arrêter ou être gênée quand l'appareil de réfrigération est en position inclinée.

- Utiliser l'appareil uniquement en position debout verticale.
- Si jamais l'appareil de réfrigération a été renversé : le liquide réfrigérant doit d'abord se stabiliser après une panne du circuit de réfrigération. Laissez l'appareil tranquille pendant au moins 2 heures, en position verticale et hors tension. Remette le courant seulement ensuite. Contrôlez la fonction de refroidissement.
- **Démontage** : tourner les deux points de fermeture de 90 degrés, saisir la poignée et extraire l'appareil de réfrigération par le haut. Détachez la position avec le régulateur.
- **Montage** : ...dans l'ordre inverse. Une fois en position, immobilisez l'appareil au moyen des points de fermeture.

8.7.2 Garder la grille d'aération propre



⚠ Risque d'incendie

Les substances pelucheuses accumulées dans la zone d'aération peuvent entraîner une accumulation de chaleur et, par la suite, un incendie.

- Nettoyez la grille d'aération de l'appareil de réfrigération à l'aide d'un chiffon, d'un pinceau ou d'un aspirateur.
- Adaptez le cycle de nettoyage aux exigences locales. Effectuez le nettoyage au moins une fois par mois.

Nettoyer le corps en plastique et la porte



Voir 'Choisissez la méthode de nettoyage appropriée.', page 64


8.8 Remarques sur le nettoyage

⚠ Conditions requises

- TP sans courant. Fiche du secteur détachée
- Chauffage à circulation d'air, chauffage à biseau démonté
- Ventilateur à circulation d'air du TP réfrigéré de manière active démonté
- Ne nettoyez pas le TP avec un nettoyeur à haute pression ou au lave-vaisselle.

Méthode

- Faites attention au couvercle qui ferme complètement sur la prise.




Exemple TP 105 L (en acier inoxydable)

➤ ATTENTION

Nettoyez le TP avec une **solution de rinçage douce et chaude**, l'essuyez pour cela **avec un chiffon humide** qui ne raye pas. Séchez ensuite les surfaces avec un **chiffon doux**.

- Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon doux. Rincez le chiffon au préalable.
- Séchez l'intérieur et laissez le couvercle ouvert jusqu'à ce que l'humidité résiduelle se soit évaporée.

8.9 Remarque sur le stockage





⚠ Risque de basculement en cas d'empilement

- Empiler uniquement avec un couvercle fermé. Faites attention à ce que les glissières d'empilage du récipient de transport supérieur reposent dans les guidages du récipient de transport inférieur.
- Empiler uniquement les TP adéquats. **Rieber thermoport®** en plastique et en acier inoxydable sont empilables quand ils sont combinés.

- Stockez les récipients de transport des repas vides dans des locaux propres et secs.

➤ **ATTENTION**

Entreposez l'appareil à température ambiante.

Pensez que : dans toutes les parties de l'installation électrique, de l'eau de condensation peut se former malgré les indices de protection IP élevés dans les boîtiers très étanches soumis à des changements de température et donc à des différences de pression d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Il existe donc un risque de corrosion, de courts-circuits électriques et d'autres dommages. Ceux-ci entraînent souvent des pannes de courant, des problèmes d'approvisionnement et une immobilisation coûteuse de l'exploitation.

8.10 Maintenir le produit au sec en état de service

- Séchez l'intérieur et laissez la porte/le couvercle ouvert jusqu'à ce que l'humidité restante se soit évaporée.

9 Dysfonctionnements/SAV



⚠ Danger d'électrocution. Danger de mort


- Avant les travaux de réparation sur l'appareil, le mettre hors tension. Débrancher pour cela la fiche du secteur électrique.
- Seul un électricien spécialisé peut effectuer les réparations électriques.

Pendant la période de garantie, la réparation et/ou l'entretien doivent exclusivement être confiés au service après-vente Rieber. Adressez-vous au service après-vente Rieber.

Utilisez exclusivement des pièces de rechange spécifiées, autorisées par le fabricant. Certains travaux de réparation doivent exclusivement être confiés au service après-vente Rieber.

Les travaux sur le dispositif de refroidissement doivent être uniquement effectués par le personnel spécialisé autorisé à cet effet comme un frigoriste ou le service après-vente de Rieber.

Incident	Cause possible	Correction
Chauffage à circulation d'air souillé	Les repas et les liquides n'ont pas été transportés dans des récipients fermés. Le TP est peut-être tombé.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réparation # SAV Rieber ou partenaire # Personnel d'exploitation formé et autorisé à cet effet
Le chauffage ne fonctionne pas	Chauffage défectueux	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réparation # SAV Rieber ou partenaire
	Câble électrique, fiche du secteur défectueux	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remplacer la ligne de raccordement # Personnel de service
La commande ne fonctionne pas	Commande défectueuse	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réparation # SAV Rieber ou partenaire
Réfrigération insuffisante	Température de consigne mal réglée	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contrôler # Personnel de service
	Les aliments ne sont pas suffisamment prérefrigérés.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contrôler # Personnel de service
	Pas assez de réfrigérant dans l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réparation # Spécialiste en installations frigorifiques
Roue défectueuse	Usure, endommagement	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remplacer # Spécialiste des travaux mécaniques



Page 10

Service après-vente, pièces de rechange



Voir le site Internet <http://www.riber.de>



IMPORTANT

Avant de contacter le Service clientèle, repérez le type et le numéro de votre appareil.

- En cas de problème impossible à résoudre par vous-même, veuillez contacter votre partenaire contractuel Rieber ou le service après-vente Rieber.

Élimination du produit

Votre appareil est composé d'un matériau de haute qualité qui peut être réutilisé ou recyclé. Coupez l'alimentation secteur sur l'appareil. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise. Coupez directement la fiche d'alimentation secteur sur le boîtier. En fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut par une entreprise spécialisée.

**Danger d'étouffement**

Les personnes ayant des capacités sensorielles ou intellectuelles limitées risquent de s'enfermer par mégarde.

- À la mise au rebut, détruisez le système de fermeture des portes.

10 Responsabilité et garantie

La responsabilité et la garantie du constructeur sont annulées si

- les informations et consignes des instructions de service ne sont pas respectées,
- l'appareil n'est pas utilisé conformément à sa destination,



Voir 'Destination du produit'

- des transformations et des modifications fonctionnelles ont été effectuées,
- les pièces de rechange utilisées ne sont pas d'origine.

En cas de recours en garantie envers le constructeur, ce sont les « Conditions de Vente et de Livraison » de Rieber GmbH & Co. KG qui sont applicables. Ainsi, pendant la période de garantie, la réparation et/ou l'entretien doivent exclusivement être confiés au service après-vente Rieber. Dans le cas contraire, la garantie risque d'être annulée. Adressez-vous au service après-vente Rieber.

REMARQUE : La garantie cesse en cas de marquage endommagé voire illisible du produit. Adressez-vous à temps au service après-vente Rieber en cas de dommages matériels.

Les pièces d'usure mentionnées ci-après sont exclues de la garantie :

- Roue, roue avec élément de blocage, angle pare-chocs, dispositif d'arrêt de l'empilage, glissière d'empilage

11 Extrait des déclarations de conformité CE

Déclaration de conformité CE selon la directive machine 2006/42/CE

La société Rieber GmbH & Co. KG déclare par la présente que les produits

- thermoport® avec chauffage à circulation d'air
- thermoport® réfrigéré de manière active

sont conformes aux exigences de base de la directive CE sur les machines 2006/42/CE, annexe II A, normes harmonisées (DIN EN ISO 12100 : Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque).

Déclaration de conformité UE selon la directive européenne 2014/35/UE (directive sur la basse tension)

Par la présente, la société Rieber GmbH & Co. KG déclare que les produits

- thermoport® chauffant de manière statique

sont en conformité avec les exigences fondamentales de la directive européenne 2014/35/UE.

Déclaration de conformité UE selon la directive européenne relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE

Par la présente, la société Rieber GmbH & Co. KG déclare que les produits

- thermoport® avec chauffage à circulation d'air
- thermoport® réfrigéré de manière active
- thermoport® chauffant de manière statique

sont en conformité avec les exigences fondamentales de la directive européenne 2014/30/UE.

L'appareil satisfait au règlement CE n° 1935/2004 du 27/10/2004 sur les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Notre équipe commerciale vous enverra une copie de la déclaration de conformité CE sur simple demande.

12 Adresse du fabricant

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstraße 44
72770 Reutlingen/Allemagne
Tél. +49 (0) 7121 518-0
Fax +49 (0) 7121 518-302
E-mail info@rieber.de
www.rieber.de